

## 不锈钢交接箱【资讯供应】

产品名称	不锈钢交接箱【资讯供应】
公司名称	宁波宏脉通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宏脉:144芯光缆交接箱 288芯:288芯光交箱 宁波:576芯光缆交接箱
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫镇南城中路106号
联系电话	0574-23627637 15990298310

## 产品详情

不锈钢交接箱【资讯供应】宏脉通信96芯免跳接光交箱，宏脉通信96芯免跳纤光缆交接箱，宏脉通信无跳接96芯光交箱，宏脉通信插片式96芯光缆交接箱，宏脉通信盒式款96芯光纤交接箱，宏脉通信常规款96芯交接箱，宁波宏脉通信科技有限公司，中国电信96芯光缆交接箱，宏脉通信中国移动96芯光纤交接箱，中国联通96芯光交箱，宏脉通信中国广电网络96芯交接箱，中国铁通96芯光缆交接箱，中国网通集团96芯光交箱宏脉通信，中国长城宽带宏脉通信96芯光缆交接箱，FTTH光缆交接箱，宏脉通信96芯FTTB光交箱，宏脉通信FTTP96芯交接箱，使用区域：野外，户外，室外防水，室内，壁挂式，宏脉通信抱杆式，落地式，挂墙式，宁波宏脉通信科技有限公司，楼道，电杆式，电线杆，路边柜，免跳接，无跳接，免跳纤，插片式，盒式，常规款，96芯光缆交接箱，宏脉通信96芯光纤交接箱宏脉通信，宏脉通信96芯光交箱，96芯总光交箱，96芯总光缆交接箱，宏脉通信96芯交接箱，室外96芯光交箱，宏脉通信野外96芯光缆交接箱，宁波宏脉通信科技有限公司

不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）不锈钢288芯光缆交接箱（规格尺寸）288芯不锈钢光缆交接箱 四网落地式288芯光交箱不锈钢室外288芯光缆交接箱图文详细介绍-【宁波宏脉通信设备有限公司】宏脉连接世界！信息沟通心灵！室外288芯光缆交接箱图文详细介绍  
288芯SMC光缆交接箱 OCC室外通信光缆交接箱【（96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱 FTTH光缆交接箱生产地【移动通信 电信 联通】】室外288芯光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计，优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

不锈钢光缆交接箱，宁波宏脉通信科技有限公司通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分歧，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，宁波宏脉通信科技有限公司通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。

分光器，通俗的说，是用于将一根纤芯中的光束，宁波宏脉通信科技有限公司通过物理通道，广播到多个纤芯中。目的是为了提高主干光纤的利用效率，减少主干光纤的对数。

## 基本信息

1.外观设计产品的名称:光交箱。宁波宏脉通信科技有限公司2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度。3.外观设计的设计要点:1)设计要点在于产品的形状及表面的凹凸纹理;2)本外观设计产品的底面为不常见，省略仰视图;左视图与右视图完全相同，省略右视图，主视图与后视图完全相同，省略后视图。4.最能表明设计要点的图片:立体图。

2.一般的光缆交接箱均由:箱体、宁波宏脉通信科技有限公司一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

## 折叠编辑本段特点

交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，宁波宏脉通信科技有限公司防护等级达IP65级要求。

箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

光缆加强芯根据客户需要，宁波宏脉通信科技有限公司也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

接地方式:箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

箱体底部高、宁波宏脉通信科技有限公司空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

机架有良好的接地系统。

机内塑料件采用阻燃材料。

## 折叠编辑本段分类

按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)。

按容量分类，宁波宏脉通信科技有限公司光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯几种。

折叠编辑本段使用条件

工作温度:-40 ~+60

相对湿度: 95% (+40 时)

大气压力:70~106Kpa

贮运温度:-40 ~+60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

折叠编辑本段技术参数宁波宏脉通信科技有限公司

绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。

耐电压水平:接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V(直流电)1min不击穿无飞弧。

光纤连接器损耗(含插入、互换、宁波宏脉通信科技有限公司重复性)不大于0.5dB。光纤连接器回波损耗:  
PC型 40dB UPC型 50dB APC型 60dB

光纤连接器插拔耐久寿命>1000次

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，宁波宏脉通信科技有限公司在最外端应能承受的垂直压力大于200N