

合力电动叉车 铜陵电动叉车 芜湖金鼎叉车

产品名称	合力电动叉车 铜陵电动叉车 芜湖金鼎叉车
公司名称	芜湖金鼎叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117
联系电话	13965193936 13965193936

产品详情

防爆电动叉车的充电规定及注意事项

- 1.防爆电动叉车充电室内禁止抽烟、产生任何明火和火花；禁止在充电室接打电话，如需接打电话请到充电室外。
- 2.充电时打开蓄电池的盖板。所有电池盖子上方都必须安全封好防止残渣进入。
- 3.充电房必须配置2瓶灭火器。
- 4.电瓶表面或连接处务必保持干净。灰尘、杂质等务必用湿布清除干净，否则会漏电，甚至造成大火。
- 5.每一次电池充电之前必须用压缩空气将电池表面的灰尘清理干净，才可进行电池的充电工作。
- 6.电瓶液内含腐蚀性液体，有可能引起严重灼伤，须避免接触皮肤、眼睛或衣服，若不幸发生意外，请立即用大量清水冲洗，并速就医。
- 7.在检查或保养电瓶时，请使用橡胶手套，避免遭受电打。
- 8.每一次电池加完电池液后，必须用湿布将电池表面擦干净，防止产生静电。
- 9.清洁电瓶时，务必用湿布，不要用干布。
- 10.电瓶的正极与负极之间不要用工具等相连。

电动叉车蓄电池的电压异常情况

蓄电池组是由多个单体串联起来的。例如托盘堆垛叉车的24V、电动牵引车的80V一样。有许多用户对叉

车蓄电池组并未运行在规定的电气参数之下，使叉车蓄电池组处于过充、欠充等不正常的状态。

主要原因是：维护不到位，仪表不准，电动叉车品牌，未随环境变化及时调整运行电压。电动叉车蓄电池运行电压对叉车蓄电池组的寿命、容量等有很大的影响。

叉车蓄电池组的寿命受浮充电压的影响，电动叉车蓄电池组浮充电压在2.23V时达到100%寿命，当电压升高至2.30V时其寿命降低至75%。仪表测量不准确也对电动叉车蓄电池组造成很大的影响，例如某用户电动叉车蓄电池组36只，按厂家说明书浮充电压为 $2.13 \pm 0.01V$ ，叉车蓄电池组浮充电压为75.9~77.3V，单体密度 $1.28 \pm 0.005g/ml(30^\circ C)$ ，其直流屏电压表指示为75.6V，但在检查时对电动叉车蓄电池进行抽查时发现大部分蓄电池运行电压为2.03~2.10V，后用电压表测量其充电机实际输出电压只有73.8V。经了解这组蓄电池自投入运行3年来运行电压从未进行调整，造成了蓄电池组的长期欠充电，影响叉车蓄电池的寿命。

1、起步作业前，需要先观察周围的路面和通道情况

2、起步之前需要先将应急开关和尚，打开电锁，扳好方向开关的位置，鸣笛，合力电动叉车，然后缓慢起步逐渐加速，切忌快速起步，容易烧坏电机

3、行驶过程中不要随意的拨动方向盘，需要尽量的避免急刹车，遇到紧急情况要迅速拉下开关，踩下制动踏板，电动叉车维修，立刻停车

4、起步和行驶过程中遇到弯道需要按喇叭，减速行驶

5、电动叉车的行走电机和油泵电机禁止同时工作

6、行驶过程中，铜陵电动叉车，当电动叉车的电量不足的时候，不要继续工作，应该立刻进行充电准备。

合力电动叉车-铜陵电动叉车-芜湖金鼎叉车由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。芜湖金鼎叉车销售有限公司（www.maschache.com）位于安徽省芜湖市鸠江区湾里街道金湾社区三塘工业园九华北路336号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖金鼎叉车在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。芜湖金鼎叉车取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖金鼎叉车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。