

钢结构抗压球型钢支座 桁架连廊球铰支座 京开加工定制

产品名称	钢结构抗压球型钢支座 桁架连廊球铰支座 京开加工定制
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	900.00/块
规格参数	品牌:京开 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

产品详情

KBQZ抗压球形钢支座的安装 1,支座的安装方案,连接形式应与结构设计人员具体商定,以保证上,下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。 2,下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。 3,柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果,即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内 (b为柱截面宽度),增大水平箍筋截面的配置,其增加量依承载力分析结果确定。

4,活动支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。 5,支座和预埋钢板的连接若采用焊接时,要采取降温措施,或对边断续焊的方法,防止支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板,橡胶密封圈和5201硅脂。

6,安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。 支座四角高差不大于1mm。

7,支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。

8,支座安装就位后,底板与预埋钢板焊接就符合设计要求。 待梁体施工完毕后,应立即拆除临时连接件。 9, 支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好,待支座安装就位完成后拆除,并立即安装上防尘罩 (防尘罩为橡胶板,同现场施工单位负责安装)。 KBQZ抗压球形钢支座的养护 1,

支座使用期间就定期每查一次,保养一次。 2,

检查支座与上,下连接件是否有破坏,检查螺栓是否剪断或松动,焊缝是否开裂等。 3,

检查防尘罩内积尘情况,并清除灰尘。 4, 检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。 5,

旋动固定螺母,清洗干净后重新上油,以免锈死。 6,

检查支座本身高度变化,此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况,当高度变化超过4mm时应大修。 7,

检查防锈漆完好程度,如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。 8,

特殊情况发生后 (如地震,破坏性大风等),应及时检查上述内容。

以上球型球铰支座的简单介绍,如有疑问可来电咨询。 横桥向活动球型支座设计制造原理 体形均匀规整,无论在平面还是立面结构的布置,都力求使其几何尺寸、刚度延性均匀规整,提高了结构和构件的强度与延性。 多道抗振防线。 防止脆性和失稳破坏。 防止材料老化。 高质量的制造与安装。