

二手电动叉车销售公司 安徽龙腾 安徽二手电动叉车

产品名称	二手电动叉车销售公司 安徽龙腾 安徽二手电动叉车
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

产品详情

二手电动叉车

二手电动叉车的市场

近几年，物流仓储发展越来越如日中天，从传统的内燃叉车，二手电动叉车价格，到现在的电动叉车的普及，企业仓库的利用率得到了极大的提升。更多的企业会选择电动叉车作为企业仓储的运行设备，所以选择和购买叉车也形成了一门学问，其中二手叉车所包含的技术含量更多。购买二手电动叉车的消费者无非是为节约成本。但是随着叉车使用时间的增加，其自身的价值则在不断减少。

叉车司机需知的叉车小知识

1.叉车叉取搬运货物对位进叉有哪些内容和技术要求?

答：（1）对位：减速，二手电动叉车销售公司，对正要叉取的货物，门架前倾，落下货叉。（2）进叉：水平平稳进叉，叉架与货件贴靠，不冲撞，二手电动叉车出售，不刮碰其他货件。叉取货物时，要做到“不叉”。

2.内燃叉车工作液压系统一级保养技术要求有哪些?

答：（1）放净液压油箱内的液压油，清洗滤清器，更换破损滤网，清洗磁性螺塞，重新加入过滤沉淀的液压油。（2）调整倾斜油缸、起升油缸和侧移油缸V型密封圈，压紧螺母，浙江二手电动叉车，排除起升缸、倾斜缸、侧移缸漏油现象。（3）更换管路上漏油的（油封）密封件和损坏接头。

叉车卸货注意事项

- (1) 装卸货物采用慢速移动，速度为5厘米/秒)；
- (2) 向货运车辆上装载货物时必须确认车辆在位与出货口对接良好；
- (3) 不得超载；货物起升和下降时，初速度不易太快；
- (4) 叉架举起时下面严禁站人。

行驶过程中应注意如下事项：

- (1) 运送货物不得超过叉车核定载荷，货叉须全部叉入货物下面，使货均匀分布货叉上避免偏载；
- (2) 不要叉运未固定松散堆垛货物；
- (3) 装载货物高度遮挡视线时，应倒向行驶；

二手电动叉车销售公司-安徽龙腾(在线咨询)-浙江二手电动叉车由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。安徽龙腾叉车贸易有限公司(www.ltccmy.com)是安徽合肥,二手机械设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽龙腾领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽龙腾更加美好的未来。