

维修电动门 电动门 旋迈自动门

产品名称	维修电动门 电动门 旋迈自动门
公司名称	上海旋迈自动门设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海、苏州各区域都有分点，各区域均有分布（厂家直销）
联系电话	13391176836

产品详情

苏州电动门

就为进一步说明电动门排用镶嵌式滑道的上述目的、结构特点和效果，对电动门门排用镶嵌式滑道进行详细的描述。苏州电动门认为电动门门排用镶嵌式滑道，电动伸缩门门排用镶嵌式滑道，其结构是在门排3的滑槽1内嵌入了一衬体5，衬体5的两端用螺钉等固定件固设在滑槽1内，中间段嵌设在滑槽i内，此衬体5可使用诸如尼龙等摩擦系数极小而强度很高的材料。如此，电动伸缩门运行过程中，通过绞杆4带动滑块2在滑槽内移动因为有衬体5隔离保护，就可防止滑块2直接与门排3的滑槽1表面接触，电动门，从而避免了滑块2对门排3的滑槽i直接摩擦产生的噪声和表面涂层的破坏。

电动伸缩门安装4个简易小方法

- 1.安装导磁铁：在安装之前，用户需要先确定门体安装的导向条前，然后在打入固定柱，将导向条按照所标注的高度及位置来调整门体的平衡，将导向条与固定桩焊牢。
- 2.定位：以导向条为标准，给门体找一个中心位置，找准之后，厂区电动门，建议用户要在地面上做好直线标记，然后在确定门排固定的距离，最后就是固定板位置。
- 3.排线：最主要的一点就是给电动伸缩门进行排线了，用户如果把所用的电源线以及控制线都连接好后，需要对门体的末端进行固定，固定好后在把电源线根据门排高度露出地面的高度1.5米。
- 4.门体的安装和限位安装：安装门窗之后，维修电动门厂家，建议用户在清除门体电机和传动链条表面上的灰尘，然后在添加少许的润滑油，建议用户在检查一下控制箱的内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘。

电动门伸缩厂家

- 第1、伸缩门附近的烟/温感检查电动伸缩门功能，消防中心监控员在联动台上测试电动伸缩门功能。
- 第二、按保养计划进行系统保养，并记录在设备日常保养表中。
- 第三、清除电动伸缩门电机及传动链条表面灰尘，维修电动门，并添加润滑油。
- 第四、检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内和表面灰尘。
- 第五、检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物。

维修电动门-电动门-旋迈自动门由上海旋迈自动门设备有限公司提供。维修电动门-电动门-旋迈自动门是上海旋迈自动门设备有限公司（www.sh-chengfang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周先生。