

# 安徽索诺特 皮带线价格多少 淮北皮带线

产品名称	安徽索诺特 皮带线价格多少 淮北皮带线
公司名称	安徽索诺特自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城一期H9 9100-101
联系电话	13485515798 13485515798

## 产品详情

### 皮带线跑偏事故的预防

- 1、购买由国家确认的合格产品，避免由设备制造精度不够而引起皮带跑偏事故。
- 2、安装过程中要注重安装尺寸精度：
  - a.安装调试中发现皮带在滚筒处跑偏，应校正滚筒的水平度和平等度，传动滚筒、转向滚筒的安装要求其宽度中心线与皮带中线重合度不超过2mm，淮北皮带线，其轴心线与皮带中线的垂直度不超过滚筒宽度的千分之二，滚筒轴的水平度不超过0.3/1000。
  - b.如果发现皮带在空载时总向一侧跑偏，应调整托辊支架。
  - c.如果发现皮带在空载时不跑偏，皮带线价格多少，而重载时向一侧跑偏，说明皮带出现偏载，环形皮带线，应调整泄煤斗的位置。

### 皮带线

皮带线结构简单，皮带线哪家好，使用方便，广泛应用于物流运输、电子、食品、电器等领域，成为工业运输领域的一个非常必要的设备。在皮带线运行前，输送皮带线，首先要确认皮带线设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态；其次检查各运动部位正常无异物，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮带线投入运行。后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过5%。

皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，转弯皮带线，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。

在皮带线运行投入，必须进行以下操作：

1. 合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。
2. 合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，皮带线运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常。
3. 按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后再进行下一个电气设备的启动。

安徽索诺特(图)-皮带线价格多少-淮北皮带线由安徽索诺特自动化科技有限公司提供。安徽索诺特(图)-皮带线价格多少-淮北皮带线是安徽索诺特自动化科技有限公司（[www.ahsont.com](http://www.ahsont.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。