

# 劈裂机施工操作

产品名称	劈裂机施工操作
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	型号:YGF-150 重量:130kg 劈裂力:3000t
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

液压岩石破裂机可以在任何时间工作，与相比，不需要采用任何措施，无危险的飞石，无振动；且破裂时间快，费用和时间大大地节省下来。岩石破裂机工作过程不产生粉尘、振动及噪音，对岩石上面的房屋、建筑物等没有危险，又能很容易地将岩石破裂开。劈裂机施工操作

愚公斧液压劈裂机，巧妙的利用老祖宗的原始楔子，打钎子原理，运用液压系统，机械式的楔块加上两块档片，巧妙的把力气放大，轻松的破裂石头，省时省力。其结构就是一个高压泵站加上输油管连接的劈裂，使用的时候先在需要破裂的岩石上打一个50到100公分深的孔，然后插入劈裂，启动机器，大约30到60秒，石块即被裂开一条100-150公分左右长度，1.5公分宽度的裂缝。机器原理就是利用劈裂中间的楔块伸缩，推动包围楔块的两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。

大张力，将岩石和混凝土结构从进行，产生裂缝，它是岩石抗压/度高，抗拉/度低点，千斤顶理通过以液压高压为能量源达到使岩石果，可以预先地方向，形状以及需要尺寸，并且可连续无间断地工作，运行及成本低。液压劈裂棒工作时，可以采凿岩机和潜孔钻钻凿大孔孔，孔深至少达到1-2米，再之后将液压劈裂棒置于打好孔中，启动液压泵，多个液压劈裂棒同时伸劈孔，劈裂棒适合质地岩石开采，除此以外在工作中很难发生了震动，噪音。劈裂机施工操作

具体操作如下：先将岩石上的泥土清理干净，而根据岩石的纹理，在岩石上用凿岩机钻一组孔，每组孔以配破裂器的数量而定，孔距可根据不同岩石而定，一般在80cm~300cm左右，钻好一组孔后立即将这组孔的岩石破裂开，看破裂的情况以便确定下一组孔的位置及方向。液压破裂机有一个很重要的特性就是所破裂体的破裂位置要处于在两边对等相抗的位置上，不能一边太薄而走漂。这样破裂的效果就

不太明显。一般情况下，所打的孔临空面1米至1.5米就可以。破裂深度亦视岩石的状况而定，整体性越好破裂深度就越深，可达2~3米。劈裂机施工操作