

阳光板厂家 优尼科阳光板 pc阳光板厂家

产品名称	阳光板厂家 优尼科阳光板 pc阳光板厂家
公司名称	河北优尼科塑胶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省定州市北方循环经济示范园区
联系电话	15333320547

产品详情

阳光板厂家，中空阳光板怎样安装才是正确的？

中空阳光板怎样安装才是正确的？

由于结构和材质的独特性，中空阳光板可以跟其他一些材料一样进行拱形安装，不过要求中空阳光板的弯曲方向必须与骨架方向平行，也就是顺着肋的方向弯曲，否则很容易使得板材受损。

在安装中空阳光板拱形的时候，应该根据不同的曲率半径来决定阳光板跨度，其中板材长度则需大于或等于板材宽度。同时为了防止紫外线对板材的影响，有UV层的一面保护膜有印刷的标志，阳光板生产厂家，安装时务必朝向太阳。

正确选择中空阳光板的厚度对于后期的使用效果来说也是相当重要的，同时还要考虑的是平面型施工应设计11%的倾斜度，以利去水。在安装中空阳光板的时候，应根据当地温差情况预留膨胀空间，注意嵌入深度；板材上用螺丝固定的，其开孔直径应为螺丝直径的1.5倍。

有时候还需要对中空阳光板进行裁切，而在这之前必须标线记号，且标记应记在保护膜上，后使用蜡笔，避免使用尖锐工具作标记时损坏板面。安装前把保护膜四周揭起5厘米左右，以便施工。

当有填缝料、油脂、涂料等附着污染中空阳光板表面时，务必在未硬化前以软布沾洒无水酒精、煤油擦掉，阳光板厂家，但要注意不能用强碱化学溶剂清洗，也不可以直接在板面上行走。

为防止产生内应力，应给中空阳光板预留一定的膨胀空隙；还要将板边缘较小伸入固定框架中25mm以上，并保证至少有二根肋安装进固定区域内。等到中空阳光板安装完成后应立即揭除保护膜，然后做二次覆膜，直至工程竣工后再揭下。

阳光板厂家阳光板破损有哪些原因？

阳光板破损有哪些原因？

阳光板的运用越来越广泛之后，它的优越性也逐渐表现出来，pc阳光板厂家，但即便是如此优质的材料，在使用过程中还是会有可能受损而造成不必要的浪费。为了避免板材损坏，一定要对造成损坏的几大因素了如指掌。

如果安装阳光板的时候，将其表面的保护膜损坏了或是直接揭掉了，就可以可能导致表面擦伤。如果将板材直接钉在骨架上，也有可能就会出现板材膨胀产生的高应力及损坏穿孔边缘处的情况。如果阳光板弯曲的曲率半径太小的话，它的机械强度和抗化学性都会急剧下降，也将成为受损的一大因素。

除此之外，与碱性物质及有侵蚀性的有机物质接触；加工的刀具或工具使用不当；固化剂选用不当等等，都有可能导致阳光板破损。

阳光板厂家详解运输过程中怎样不损坏阳光板的特性？

大家都知道，阳光板一般都比较长，而且如果大家要的量比较多的话，发货运输是个很大的问题，如果路途中磕碰或划伤是会损害阳光板的使用性能的。下面阳光板厂家为大家详解运输过程中怎样不损坏阳光板的特性。

阳光板在物流运输上的维护：

- 1、阳光板底部需平整，阳光板厂家批发，空车装时一定要打扫车厢，避免小石子等物硌坏阳光板。
- 2、如果底部有不平整货物时配货运输阳光板，那么要在底部垫一些较软的比如废弃的阳光板PE保护膜、废弃编织袋等。
- 3、车厢底部不能有化学液体残留、油渍等，容易腐蚀阳光板。
- 4、阳光板上部不可压接触面较小的重货，底部的配货也不能有尖锐棱角。
- 5、即使短途运输转移也要捆好车厢，用绳索固定好阳光板，避免阳光板被风掀起刮走。
- 6、较厚12mm以上厚度的阳光板不适于卷曲运输。
- 7、在绳子与阳光板勒痕处应垫上阳光板边角料或其他东西，以免阳光板被勒坏。
- 8、卷曲阳光板运输时需注意，卷曲后的阳光板较小半径不得小于板材厚度的175倍。

如果还有其他问题想要咨询，欢迎联系我公司的技术人员，我们将竭诚为您服务。

阳光板厂家-优尼科阳光板-pc阳光板厂家由河北优尼科塑胶制造有限公司提供。“阳光板,耐力板,PC阳光板,PC耐力板,pc瓦,采光瓦等”就选河北优尼科塑胶制造有限公司（www.unqpc.cn），公司位于：河北省定州市北方循环经济示范园区，多年来，优尼科塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：熊总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优尼科塑胶期待成为您的长期合作伙伴！