

蒙自加气砖切断机厂家 蒙自加气砖切断机 昆明中立机械

产品名称	蒙自加气砖切断机厂家 蒙自加气砖切断机 昆明中立机械
公司名称	昆明市五华区中立建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区桃园工业园区
联系电话	15911509626 15911509626

产品详情

在操作加气砖切断机前，应先将设备清理干净，检查设备各部位的紧固和联接情况，水、电、气的供给情况，发现问题及时排除或报设备部及时处理；仔细检查刀具安装是否正确与牢固，视情况进行必要的调整。

昆明市五华区中立建筑机械厂，原名昆明市中立机械厂。是一家专业从事机械制造，销售，蒙自加气砖切断机厂家，维修为一体的实体工厂。

中立机械以"不断创新，不断改进，真诚服务"为企业经营理念。注重质量，持续发展。

(4)机械未达到正常转速时，不得切料。切料时，应使用切刀的中、下部位，紧握钢筋对准刃口迅速投入，蒙自加气砖切断机厂家直销，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋，应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

(5)不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总截面积应在规定范围内。

昆明市五华区中立建筑机械厂，原名昆明市中立机械厂。是一家专业从事机械制造，销售，维修为一体的实体工厂。中立机械以"不断创新，蒙自加气砖切断机批发，不断改进，真诚服务"为企业经营理念。注重质量，持续发展。

(6)剪切低合金钢时，蒙自加气砖切断机，应更换高硬度切刀，剪切直径应符合机械铭牌规定。

(7)切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于400mm时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

(8)运转中，严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀周围，不得停留非操作人员。

(9)当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时，应立即停机检修。

昆明市五华区中立建筑机械厂，原名昆明市中立机械厂。是一家专业从事机械制造，销售，维修为一体的实体工厂。中立机械以"不断创新，不断改进，真诚服务"为企业经营理念。注重质量，持续发展。

蒙自加气砖切断机厂家-蒙自加气砖切断机-昆明中立机械(查看)由昆明市五华区中立建筑机械厂提供。“钢筋绕笼机,加气砖切机,路面机械系列,钢筋弯曲中心”就选昆明市五华区中立建筑机械厂（www.kmzljx.com），公司位于：昆明市五华区桃园工业园区，多年来，昆明中立机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孙总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆明中立机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ynqkj.cn）还是从事云南加气砖切断机，昆明加气砖切断机，加气砖切断机厂家的厂家，欢迎来电咨询。