

# 竹峰机械 湖南二手混凝土输送泵销售 湖南二手混凝土输送泵

产品名称	竹峰机械 湖南二手混凝土输送泵销售 湖南二手混凝土输送泵
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

### 混凝土输送泵泵送中要点

混凝土输送泵在泵送过程中，混凝土应保证连续供应。如果不能连续予以供料，那么可放慢混凝土的泵送速度。另外脱节时，泵机不能停止工作，而是每隔4-5分钟，让混凝土泵进行正反转动，以此防止管道内拌合料的结块或沉淀，若泵送停歇超过45分钟时，则应清洗干净后再重新予以泵送。

混凝土输送泵在泵送混凝土时，应使料斗内持续保持一定量的混凝土，这样可以防止料斗内进入空气，造成混凝土逆流，形成堵塞，若一旦出现这种问题，则需将泵机予以反转，常德二手混凝土输送泵，使混凝土退回料斗，当空气出去后再进行正常泵送。

值得注意的是，泵送过程中，应每2小时换一次水洗槽里的水，娄底二手混凝土输送泵电话，同时检查泵缸的行程，如有变化，可以及时予以调整。另外为了减少缸内壁的不均匀磨损，开动长行程。只在启动时和混凝土坍落度较小时，进行短程泵送混凝土。

混凝土泵又名混凝土输送泵，主要用于高楼，高速，立交桥等大型混凝土工程的混凝土输送工作。混凝土机械是基本建设的“常规工具”，需求量大，广泛应用于工业、民用建筑以及国防施工等工程建设。在工业发达国家，混凝土生产者的先进程度，标志着一个国家制造业水平。经过几十年的发展，我国混凝土机械已经成为建设机械的重要组成部分，在整个建设机械行业中占有相当的比重，已形成较大规模的生产能力，产品性能有了较大提高，株洲二手混凝土输送泵价格，市场竞争也越来越激烈。

### 混凝土输送泵的使用规范:

混凝土泵在使用前要切实固定好，湖南二手混凝土输送泵销售，支起四个支脚使轮胎脱离地面，或

者卸掉轮胎。要检查泵上部的料斗及溜槽的支撑情况，保证稳定可靠。特别注意泵机倾覆引起伤害！

泵送时注意混凝土飞溅或其它物品进入眼内引起眼伤！

混凝土泵电源接线必须有漏电保护开关，应经常检查电器原件是否工作正常，电缆线是否破损，防止触电造成伤害！

要保证输送管道联接可靠，定期检修，防止管卡、管道爆裂或堵塞冲开造成人员伤害！

严禁在液压系统没有卸荷时就打开液压管接头或松开液压法兰螺栓，高压液压油喷射可造成很大伤害！

泵机工作时，严禁手伸入料斗、水箱、换向油缸等有运动部件的区域，需要检查时应停机操作！

竹峰机械-湖南二手混凝土输送泵销售-湖南二手混凝土输送泵由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（[www.ssb77.cn](http://www.ssb77.cn)）为客户提供“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”等业务，公司拥有“各种大小,各种品牌混凝土输送泵”等品牌。专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业，在湖南长沙有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。