

正确使用气动架柱式钻机ZQJC的方法

产品名称	正确使用气动架柱式钻机ZQJC的方法
公司名称	河北尹恒机电科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	工作压力:0.63mpa 额定转速:200r/min 最大输出功率:8.7kw
公司地址	石家庄循环化工园区黄山街119号
联系电话	15081181582

产品详情

正确使用气动架柱式钻机ZQJC的方法

气动架柱式钻机ZQJC采用气动型式，因此对使用和维修提出了更高的要求。为了使气动架柱式钻机ZQJC的优点得到充分发挥，用户必须对气动架柱式钻机ZQJC的结构特点、使用方法和维修熟悉掌握，在使用中严格执行有关规定，确保设备正常运行。

气动架柱式钻机ZQJC的井下作业使用方法

- (1) 班前和班中一定要检查注油器中的油量。若发现油量不足时应及时补充加注机油。
- (2) 将气动架柱式钻机ZQJC各部分组装好。
- (3) 打开井下气阀，将管路中的脏物吹干净。
- (4) 检查供气系统，确定控制手柄处于“关闭”位置后，方可连接进气管。
- (5) 调整气动架柱式钻机ZQJC立柱高度，使其牢固的顶紧顶板。
- (6) 根据需要调整主机的高度和角度，固定扇形板上的螺钉，锁紧主套，将托套贴紧主套并固定牢固。