

酱油醋灌装机 制造酱油醋灌装机 创兴机械

产品名称	酱油醋灌装机 制造酱油醋灌装机 创兴机械
公司名称	青州市创兴机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区银泰街339号
联系电话	13953676152

产品详情

1. 调试

(1) 灌装头高度和宽带。灌装嘴一般要比桶口低3-5MM，两嘴要正对两桶中间。

(2) 灌装量的调节。可根据气缸上的标示大体调到位置。找大点容量接到灌装头下面，点脚踏开关一次，进行一次灌装，因这时料缸内没有料液，所以几乎不灌。这样多灌几次，料缸内的气全都排完在进行容量测试。机器前面板有两个指示灯，一个是电源指示，实用的酱油醋灌装机，一个是原点指示，酱油醋灌装机，当灌装时原点指示灯熄灭，当吸料完成时原点指示灯亮。原点指示灯灭时脚踏开关不灌装。还有一个手动自动选择钮，制造酱油醋灌装机，自动时不用点脚踏开关机器也会自动循环灌装（建议用手动灌装更可靠）测量灌装量时，如果灌装量少可将相对应气缸上最上面的感应开关向上移走。如灌装量多可将相对应气缸上最上面的感应开关向下移动。直到满足要求，并固定生物肥料灌装机

其次就是在使用完毕以后要先把剩余的食用油冲洗干净或者拆卸开把死角清理干净。

三是做好日常的使用保养，如长时间不使用，在使用之前应先检查一下，生产酱油醋灌装机，然后空机开动，然后在进行冲洗试加工。

四是若机器在使用的时候存在有噪音的时候则需要检查一下机器齿轮中是否出现缺油或者存在磨损情况，同时要相应的更换或者添加机油的操作。

:

4、配置气源：本设备采用的气源为0.4-0.6MPa，用户配置的气源药稳定，保证气缸动作的均匀性，以达到的灌装效果。

5、安装光眼：按照输送台上安装位置将光眼固定，每一组的对射位要，达到准确的计数效果。

6、开机：按照详细的安全操作说明及生产厂家的培训知识进行开机试机，如有问题及时更正或请教相关技术指导。

酱油醋灌装机-制造酱油醋灌装机-创兴机械(优质商家)由青州市创兴机械有限公司提供。酱油醋灌装机-制造酱油醋灌装机-创兴机械(优质商家)是青州市创兴机械有限公司（www.guanzhuangjixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘洪涛。同时本公司（www.fulejinshu.com）还是从事红酒灌装设备，米酒灌装机，葡萄酒灌装机械的厂家，欢迎来电咨询。