

安徽索诺特 斗式提升机厂家 合肥斗式提升机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 安徽索诺特 斗式提升机厂家 合肥斗式提升机 |
| 公司名称 | 安徽索诺特自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城一期H9 9100-101 |
| 联系电话 | 13485515798 13485515798 |

产品详情

斗式提升机分为哪几类

1、提升机须在无负荷状况下启动。空机启动2-3分钟后，安徽斗式提升机，再向提升机喂料。停机前先停止喂料，将物料卸完后方可停机。不能超出提升机的额定输送量。避免提升机下部发生堵料现象。如发生堵料必须立即停机清除。

2、提升机在首次使用或修理后运行100小时时，合肥斗式提升机，要重新检查整机，拧紧所有螺栓接点。

3、斗提机在工作过程中应保持各润滑点正常润滑。

提升机在结构上有一些显著特点：

采用重锤式张紧装置，斗式提升机厂，即可实现自动张紧又可保持恒定的张紧力，避免胶带打滑或者脱链，从而保证机器正常运转。

4) 对头、尾部和中部机壳全部做了密封处理，物料及粉尘不会外扬，可避免污染环境。
TDG型为带式斗提机，以EP输送带或钢绳芯输送带为牵引构件，韧性好、强度高。

斗式提升机

斗式提升机的结构组成和工作原理

斗式提升机的结构组成和工作原理斗式提升机主要由牵引件、滚筒(或链轮)张紧装置、加料和卸料装置、驱动装置和料斗等组成。在牵引件上装置着一连串的小斗(称料斗)，随牵引件向上移动，达到顶端

后翻转，将物料卸出。料斗常以背部(后壁)固接在牵引带或链条上，斗式提升机厂家，双链式斗式提升机有时也以料斗的侧壁固接在链条上。

斗式提升机常见分类

- 1、NE系列板链斗式提升机NE系列板链斗式提升机是一种新型的斗式提升机，其采用板链传动，区别于老型号TB系列板链斗式提升机，其命名方式采用提升量而命名而非斗宽。如NE150指的是提升量为150吨一小时而不是斗宽150。
- 2、TG系列斗式提升机TG系列斗式提升机是一种加强型胶带斗式提升机，其区别于TD系列斗式提升机，TG系列斗式提升机采用钢丝胶带作为传动带，其具有更强的传动能力。

安徽索诺特(图)-斗式提升机厂家-合肥斗式提升机由安徽索诺特自动化科技有限公司提供。安徽索诺特(图)-斗式提升机厂家-合肥斗式提升机是安徽索诺特自动化科技有限公司(www.ahsont.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。