

皮带巷道扒渣机配件 上海扒渣机配件 湖北龙泽科

产品名称	皮带巷道扒渣机配件 上海扒渣机配件 湖北龙泽科
公司名称	湖北龙泽科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13349801788

产品详情

扒渣机泵不好用了，出现故障了，怎么办呢，我们可以采取的解决方法主要有以下五种：

- 1、阻力，泵输出管路受到的阻力太大了，轮胎式扒渣机配件，适当调整它的阻力大小。
- 2、水分，扒渣机泵内油里面含有的水分太多了，更换新的内油。
- 3、流道，扒渣机泵的流道堵住了，疏通流道。
- 4、密封性质口环，密封性质口环已经磨损了，皮带巷道扒渣机配件，更换一个新的。
- 5、滤网，滤网堵住了，清理滤网上面的杂质。

扒渣机泵出现故障了，可以采取以上五种解决方法。

扒渣机在工作的时候，突然停止，当然就需要操作人工进行现场维修，如果随身携带的工具不全应该怎么办？下面我们襄阳扒渣机配件，襄阳轮式扒渣机配件，襄阳扒渣机配件厂家就为大家介绍一下扒渣机工作现场的一些常见的应急维修方案。

巧用扳手拧螺栓

有时由于随机携带的扳手不全，拆装会出现问题。此时可在扳手内（梅花、开口扳手）或扳手外（内六角扳手）垫一些铜皮、铁丝或螺丝刀等物，而后慢慢加力拆、装；而当开口扳手比螺栓头（或螺母）小、内六角扳手比螺栓头大时，可分别用锉刀将开口扳手开口锉大，将内六角扳手的六方尺寸锉小。

巧拆轴承座圈

扒渣机的连杆轴承常易损坏，刮板扒渣机配件，这时可将连杆夹在台钳上，选用重型套筒扳手中的套头，一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈，另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面，然后逐渐加力夹紧台钳，这样轴承外圈就会慢慢被压出来。如有气割工具，则可直接用气割割断轴承外圈。

巧拆轮胎

在拆卸扒渣机的轮胎时，分离轮胎和轮辋是一件较困难的事，由于长时间使用而未拆卸过，轮辋可能发生锈蚀，使轮胎和轮辋粘得很紧。采用放气、来回行走碾压的方法拆卸，效果并不十分理想，而取下锁圈后，在轮胎和轮辋之间加水以利润滑，用两台推土机铲刀分别压轮胎两边，中间用长短合适的一根铁棒横在轮辋上，而后穿上钢丝绳用起重机或装载机等起吊，上海扒渣机配件，这样轮胎和轮辋就很容易分开。

扒渣机油缸，扒渣机油缸价格，扒渣机油缸批发负载时油缸动作缓慢或不动作的故障原因如下

- 1、油箱内液压油不
- 2、油缸活塞密封圈损坏两腔连通
- 3、液压系统有空气
- 4、过滤器的过滤网吸附杂物过多;
- 5、换向阀内部串油或阻尼孔堵塞
- 6、工作油温过高
- 7、油泵磨损，效率降低
- 8、安全阀内漏或已开启
- 9、油管堵塞

解决方法

- 1、添加液压油
- 2、更换油缸活塞密封圈封);
- 3、排除空气;
- 4、清洗过滤网
- 5、拆检修复或更换;
- 6、检查散热装置是否正常

- 7、拆检或更换油泵;
- 8、检查压力及安全阀密封处并重新调试
- 9、更换或疏通液压油管。

皮带巷道扒渣机配件-上海扒渣机配件-湖北龙泽科由湖北龙泽科重工机械制造有限公司提供。湖北龙泽科重工机械制造有限公司（www.longzeke.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北襄樊的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领湖北龙泽科和您携手步入辉煌，共创美好未来！