

# 普宁搅拌车 搅拌车 鸿跃汽车销售

产品名称	普宁搅拌车 搅拌车 鸿跃汽车销售
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

## 产品详情

搅拌车是一种特殊车辆，并不是所有会开车的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、马达、减速机过快磨损甚至出现严重后果。所以应该如下应对：1. 起动搅拌车之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。2. 搅拌车起动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使液压油温升到20 以上后方可工作。3. 搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。

水箱高温天气行车，水箱内的冷却水蒸发加快，发现缺水时要立即停车，等怠速运转降温后再补充冷却水，注意开水箱盖防烫。此外，搅拌车图片，还要注意散热器是否有灰尘等脏东西造成堵塞，电风扇是否运转正常等。发现发动机过热时，一定要停车检修，以防产生爆缸等严重问题。火花点火系统电磁干扰的抑制方法随着现代电子技术在水泥搅拌车上的大量应用，汽车上的电子产品越来越多，它们的增加使得汽车的电磁兼容问题日渐凸现出来。

发动机过热十分危险，运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时，或在汽车爬坡时，如果水温表的指针进入了红区，居高不下，或反覆地在红区震动，普宁搅拌车，这时必须采取紧急措施。如果在普通公路上发动机出现了过热，应该尽快地降低车速，把汽车驶到树荫下，搅拌车，或驶到相对比较凉快的地方，把汽车停下来。打开发动机罩盖，让发动机怠速运转，搅拌车报价，等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后，将发动机熄火。然后再等待一段时间，直到发动机的水温充分地下降了之后，再检查发动机的冷却水量。

普宁搅拌车-搅拌车-鸿跃汽车销售(优质商家)由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。枣阳市鸿跃汽车销售有限公司(www.hyscx.com)是从事“搅拌车,牵引车,液罐,粉罐车等汽车销售服务”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。