

湖北钉扣机 钉扣机服装 德舜机械牛仔机

产品名称	湖北钉扣机 钉扣机服装 德舜机械牛仔机
公司名称	东莞市德舜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇向西工业区进士路56号B座
联系电话	13423003266 13423003266

产品详情

钉扣机辅料金属纽扣的特点是什么

钉扣机辅料金属纽扣的特点是什么

在众多钉扣机辅料纽扣品种中,金属纽扣是应用比较广泛的一种.它的花色品种多样,可应用于各种衣物、配件及外包装装饰中.随着人们对时尚及物质文化的追求,纽扣被用于装饰品的用途也越来越广泛.这种形式的改变,促使钉扣机辅料纽扣的种类及材质也发生了较大的改变,各式各样的品种,总会让人眼花缭乱。

在我们常见的花色品种中,按形状有圆形、方形、菱形、椭圆形、叶形等;按花色有凸花、凹花、镶嵌、包边等;按原料相工艺有胶木、皮革、贝壳、珠光、电镀、金属等,以及不需缝缀、不用线、无扣眼纽扣等;还有一些用本色衣料盘制的盘花纽,可精心盘制出各种形状,富有艺术性,如蝴蝶纽、金鱼纽、梅花纽、鸡心纽等.而按照取材特点可分为四大类:合成材料纽扣、天然材料纽扣、组合纽扣和金属纽扣等。

钉扣机常见故障及排除方法

钉扣机常见故障及排除方法

1. 钉扣机不钉扣

原因:不能正常供油 处理方法:调好油泵油压,接好管路

原因:油缸损坏漏油 处理方法:调好油缸

不明原因,请与生产厂家联系。

2.钉扣机不能回应

原因：油压过高 处理方法：调低泵站油压

原因：换向阀损坏 处理方法：调换换向阀

想要钉扣机的寿命使用更为长久，仅知道如何处理故障是远远不够的，合理的保养才是关键！

维修与保养：

钉扣机精度高，运动副多，保持机器的干净和良好润滑尤为重要，应防止煤灰等进入机头内部，机器使用前后应用油擦拭干净。连续使用半年后机头应拆开清洗，重新加足润滑油脂。长久不使用时导模板、机头应涂油防锈。

钉扣机模具安装点一

钉扣机单动模具安装：1.工作台开出并清擦干净：开出前清擦工作台导轨，将废料等杂物清理干净，检查模具台两侧是否有物品超宽，以防止打扣机工作台开出时与压机主柱相干涉，引发事故。钉扣机工作台所停的位置要合理，以方吊模和放模为标准，但要与导轨的挡块留一定的安全距离；钉扣机2.单动拉延模根据《作业指导书》把顶杆装好并确保顶杆长度一致：根据《作业指导书》上的顶杆图选用顶杆和顶杆位置，放好顶杆后要进行检查，保证顶杆的位置和长度的一致性，为了使钉扣机模具摆放位置准确，根据《作业指导书》在模具相应的位置上放置定位销。另外顶杆孔的盖板要定置摆放，以防丢失。