

海水板式换热器 日新换热设备 海水板式换热器出售

产品名称	海水板式换热器 日新换热设备 海水板式换热器出售
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

产品详情

换热器使用注意事项

1、换热器开机前要检查整个管路联接系统以及所要求的流体进出口联接形式，开机时因先开启低温低压阀门，然后开启高温高压流体阀门。换热器停机时先关闭高温高压流体阀门，然后关闭低温低压流体阀门。

2、换热器用于液—液交换时，不需要设排汽装置。板式换热器、螺旋换热器。高效换热器、BR系列换热器、固定板式换热器、

板式换热器厂家直销

换热器机组的安装方法

1、换热器机组可直接水平放置在室内混凝土基础上（高出地面100mm即可），用地脚螺栓固定。

2、换热器机组放置位置一定注意接管的方向并便于操作，周围留出 500mm的操作空间。

3、当两组或两组以上换热器机组并联使用时，每台换热器机组的出水管应装止回阀。

4、当换热器机组装在楼上时，只需核对楼板的承载能力即可。

5、与换热器机组连接的所有接管应在换热器机组安装前清理干净后方可接管。

6、换热器机组启动前，海水板式换热器，应按设计要求做一次水压试验。

换热机组结构紧凑，海水板式换热器出售，占地面积小，热效率高，噪声低。

换热机组与热网管道相连，海水板式换热器价格，配以适应的一次、二次热七测量元(-)：(温度、压力、流量等仪表)，共功能形成一整体热力站。

可解决换热机组热能转换，并能满足流量(设计值：、温度、压力的计最控制，使热能的分配控制合理，有利于提高用热管理水平。

可简化和加快集中换热机组供热工程改计和施工，有利于热网及热用户调节，方便使用。

海水板式换热器-日新换热设备-海水板式换热器出售由日照日新换热设备有限公司提供。日照日新换热设备有限公司(www.rxhrq.com)是山东日照,节能设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在日新换热设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创日新换热设备更加美好的未来。