

安徽叉车 安徽龙腾叉车贸易公司 合力叉车厂家

产品名称	安徽叉车 安徽龙腾叉车贸易公司 合力叉车厂家
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

产品详情

如何进口二手叉车？

- 其次如所进设备需办理许可证，其所需资料：1、申请。
- 2、申请报告（报告详细写明企业的基本情况、生产情况、进口设备的用途、生产制造日期、使用年限、现在状况，如生产日期较早必须作出特殊情况说明）
- 3、设备检测说明，安徽叉车，必须出具国家检验机构或设备供应商提供的检测报告。
- 4、企业的营业执照、批准证书（外商投资企业须提供）
- 5、清单6、设备彩色照片7、工作联系单

如何进口二手叉车？

现在进口二手叉车日益受到国内消费者的肯定，可二手叉车进口手续的繁杂一直令广大消费痛不已，柴油合力叉车，在进口二手叉车时应该准备资料有很多。

工具/原料首先需要二手叉车进口备案，旧设备进口需要准备的资料：

- 1、申请人、收货人、发货人营业执照复印件。
- 2、拟进口旧机电产品清单（名称、编码、数量、规格型号、产地、制造日期、制造商、新旧状态、价格、用途等）盖公章一式两份。 3、设备彩色照片。
- 4、进口旧机电产品备案申请书（电子版）

二手叉车市场_购买指导

多会以价格，保修等手段吸引客户和他保持联系，二手合力叉车，客户过来买车成功后会得到一定的报酬，而承诺都是空头话。选择车老板直接交易会省下不必要的经济损失。每台车都是有成本价的，比市场行情低太多的价格肯定不且实际的。二手叉车行业有一个地区的局限性，合力叉车厂家，导致不可能有保修这个服务的，说有保修的肯定不是正常的，我们只会免费发一些配件。从上海买二手叉车不可能跑到江苏浙江帮你修叉车。

安徽叉车-安徽龙腾叉车贸易公司-合力叉车厂家由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。安徽叉车-安徽龙腾叉车贸易公司-合力叉车厂家是安徽龙腾叉车贸易有限公司（www.ltccmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。