

威海堆高车厂家直销 德玛力格质量保证 液压堆高车厂家直销

产品名称	威海堆高车厂家直销 德玛力格质量保证 液压堆高车厂家直销
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

德玛力格液压千斤顶使用方法

1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，电动液压千斤顶部会发生严重漏油。3、电动泵请参照电动泵使用说明书。4、重物重心要选择适中，合理选择电动液压千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。5、电动液压千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将超高压大吨位电动千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用YZL自锁式千斤顶。6、如需几只电动液压千斤顶同时起重时除应正确安放大吨位电动千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台大吨位电动千斤顶的负荷应均衡，液压堆高车厂家直销，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。7、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，自动堆高车厂家直销，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。8、本电动千斤顶系油压回缩，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动超高压大吨位电动千斤顶。9、用户使用时千万不要超过额定行程，以免损坏电动液压千斤顶。10、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。11、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。12、用户要根据使用情况定期检查和保养。

德玛力格（济南）起重设备有限公司引进欧洲先进的设备生产工艺，中德技术合作专业生产新型、轻型起重设备的新型企业。公司集研发、制造、销售、服务推广于一体的现代化高新技术公司。公司所生产6大类、24种系列新型起重设备、及起重设备供电系统。

手动液压搬运车润滑和排气加油维护注意

手动液压搬运车设备帮助搬运重物很方便，在我们长期应用期间，定期的润滑和排气加油是必要维护操作。手动液压搬运车也叫地牛叉车，其起重量大，威海堆高车厂家直销，仓做简单使用方便等特点受到众多青睐，下面一起了解一下其润滑和排气加油维护注意吧。

手动液压搬运车润滑工作很重要，频次无需太过频繁，每月一次即可。如果对叉车进行了彻底的清洁工作，也是需要对需润滑部位加注润滑油的，例如轴承和轴杆，车轮和滚珠轴承等等部分。

手动液压搬运车-经济款，最大承重2000kg

产品描述

优点

手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能，提升 – 搬运 – 放下

特点

2 只实心橡胶转向轮(大轮)，直径 200 mm

4 只尼龙承重双轮(小轮)，直径 82 mm

小体积液压装置

无须维护

安装简便，以未组装形式发送

其他参数

最大负载：2000 kg

货叉长度：1150 mm

货叉宽度：160 mm

货叉间距：540 mm

货叉提升最高高度：205 mm

搬运车总长度：1540 mm

货叉提升最低高度：84 mm

威海堆高车厂家直销-德玛力格质量保证-液压堆高车厂家直销由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。威海堆高车厂家直销-德玛力格质量保证-液压堆高车厂家直销是德玛力格（济南）起重设备有限公司（www.demaligekbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。

