

麻花膨化机生产厂家 曲阜鼎信机械 淄博食品膨化机

产品名称	麻花膨化机生产厂家 曲阜鼎信机械 淄博食品膨化机
公司名称	曲阜鼎信机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市王庄镇开发区
联系电话	15563487227

产品详情

双螺旋食品膨化机原理

双螺杆食品膨化机的两螺杆均为左旋，互相啮合，同向旋转。在作业过程中彼此刮研粘在螺杆上的物料，向前推送，螺杆是由七个部分组合而成，物料在推送过程中，一方面增加了对物料的混合挤压才能，淄博食品膨化机，使物料增加了对套筒的触摸面积，便于吸收外加热，有利于物料的熟化；另一方面，经过最后一段螺杆时，麻花膨化机生产厂家，物料能充沛的受到剪切力的作用，增加内能，完结膨化，螺杆采用花键轴套衔接，构成整体的同心螺杆，这种衔接方式互换性好，装拆便利，容易更换。

使物料逐步变成热流变体的凝胶状况，并取得很多的能量，改变原有的物理、化学属性。当物料经模头挤出进入常温常压状况时，就朝着混乱度增大的方向进行。这样不只使物料的体积增大，有利于各种酶的作用，而且淀粉、蛋白质等营养成分都发生了不同程度的降解，可溶成分增加。使蛋白质分子由球形变成链状，偏重新组织化，双螺杆膨化机具有有肉感的纤维状况。将生产线按平面布置图安放在通风枯燥处，玉米食品膨化机多少钱，主机打好地脚，其它设备安放平稳，以防机体各部受力不均，影响设备正常工作，生产线各部分供电均应安装闸刀开关或空气开关等，可与市电隔离保护，以便修理，手动盘车，查看运动体系有无妨碍，五谷杂粮膨化机哪家好，开车空试，转向按箭头方向。

?食品膨化机的检查保养

食品膨化机的检查保养

- 1、为了确保生产设备的正常运行，操作人员在使用之前应该主动检查各个连接部位的螺栓是否紧固得当，如果发现松动现象要及时拧紧。

- 2、每次生产完成之后，还要及时清洁食品膨化机内的原料残留，并对相关部位做好润滑、紧固以及防锈蚀等方面的维护处理。
- 3、定期检查其中的电气连接部位，如地线连接和电源开关等是否保持完好，如果电气出现了老化或破损现象则要及时维修更换，以免因电气问题而导致生产线设备的损坏甚至发生意外安全事故。
- 4、使用期间应该保持配电箱的清洁，避免大量粉尘侵入电源箱后导致电路板的失灵以及短路现象。
- 5、其他的重要零部件也要经常清洁除尘，对传动系统还要定期加注适量的润滑油。

食品膨化机的常见问题

- 1.设备运行一段时间后，螺杆螺套出现磨损。需对对螺杆螺套进行调整或者更换。
- 2.蒸汽倒流进料口，导致进料口堵塞，需要停机清理后再可以重新加工。
- 3.膨化物料不同，其压力、温度以及螺旋配置要求不同，膨化腔内螺旋杆套应该做相应的更换调整，应根据不同需求加工对应的物料。

食品膨化机安装方法：

- 1、本机按装配图正确安装。
- 2、试运转时无异常声响，面向机头旋转方向为顺时针转动。
- 3、检查各部位螺丝连接是否紧固

麻花膨化机生产厂家-曲阜鼎信机械-淄博食品膨化机由曲阜鼎信机械厂提供。曲阜鼎信机械厂（www.qfdxjixie.com）位于山东省曲阜市王庄镇开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前曲阜鼎信机械在农业机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。曲阜鼎信机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。曲阜鼎信机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。