

布条机 广东启昌鞋机 茂名布条机厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 布条机 广东启昌鞋机 茂名布条机厂家 |
| 公司名称 | 东莞市昌启自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号 |
| 联系电话 | 13537129185 13537129185 |

产品详情

怎样合理正确使用压胶机

压胶机使用防水胶带加热加压，贴合在雨衣、帐篷等防水、防气系列产品的针织骨位处，布条机，使产品达到密封（防漏水、防漏气）效果的一种特殊设备。

操作规程：

- 1、确认空压机输入气压，调节压力4~6千克/平方厘米，工作压力为3.5千克/平方厘米。
- 2、接通电气，打开总电源开关再打开控制面板开关，踩左脚脚踏开关，上压轮是否滑动顺滑，调节燕尾槽，右面三个顶丝，气压大小调节上柱气缸上面的两个限流阀

可连续24小时不停工作，效率是普通机的1.5倍。集国内外各种机之优点，外型设计符合人体学，操作方便舒适。自动微退功能，茂名布条机价格，提高产品质量。

自动剪带，送带，自动带尾完成，茂名布条机定制，减少材料损耗。加强型曲尺结构，超大操作空间。

本机采用CPU及步进电机，普通机使用直流电机，当电变压时，防水鞋机直流马达速度也跟着改变，但时间制设定值不变，茂名布条机厂家，而造成胶带烧断，带尾长短不同，因而引起布料漏水，使用CPU和步进电机则无此毛病。

袜套测试机的原理：主要是先用夹具把压好防水条的防水袜套夹住，然后经过特定的装置往袜套里灌定量的水（依客人要求而定，量可调），之后，往袜套里冲入恒定的气压（依客人要求而定，量可调）。

在一个特定的时间里，看袜套外围有无水珠渗出，如无，说明袜套是防水的，反之，则不防水。

袜套测试机的使用方法：

速度调微钮:调整夹具上升，下降之速度。

充气压力表:头示充气压力之大小。

布条机-广东启昌鞋机-茂名布条机厂家由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）是一家从事“压胶机,防水贴条机,封口密封机,防水鞋机,无缝热压包边机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启昌压胶机,启昌包边机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使启昌鞋机在制鞋及鞋修理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！