



? ???

? ???

? ??????

? ?????

1.????????????????????????????????

2.????????????????????????????????

3.????????????????????????????????

4.????????????????????????????????

5.????????????????????????????????

6.????????????????????????????????

- 1、鄂式破碎机正常运行几分钟后，才能给料生产，要给设备一个缓冲时间。
- 2、使用给料装置给入矿料时，要对准破碎腔，避免给入皮带轮或者夹在传动部位，不可过度给料，鄂式破碎机有自己的承载能力，要在给料量范围，给料粒度范围之内给入。
- 3、当鄂式破碎机正常运行之后，时常观察轴承的温度，轴承温度超过70度之后，整机就不能正常工作了，就要立即停机处理，否则容易引起故障。
- 4、当加工完成，准备停机时，要先确保机内无剩余未处理物料，之后才能关闭电源，否则容易造成机内堵塞，造成设备故障。
- 5、颚式破碎机运行时，当出现故障的时候，应该立即关闭电源停止破碎机的工作，进行物料清理，清理干净之后，方可再次运行工作。
- 6、要确保鄂式破碎机实现高产高收益，设备要定期维护和保养，定期检查设备的使用情况，特别是易损

件的磨损情况，做好机修记录工作。