

苏州空压机 无油空压机 力玛特机械

产品名称	苏州空压机 无油空压机 力玛特机械
公司名称	苏州力玛特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖西路777号智海商务广场701至703
联系电话	13584802030

产品详情

苏州力玛特机械设备有限公司 经销批发的空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器、吸附式干燥机、无动力溶解式干燥器、空压机配件、空压机维修保养；欢迎新老客户来电咨询！

- 1、机组供气口已带有螺纹接管，空压机价格，可与您的供气管路连接，安装尺寸请参见出厂说明书。
- 2、为了避免检修时影响全站或其他机组的运行，昆山空压机也为了检修时可靠地防止压缩空气倒流，在机组与储气罐之间必须装截止阀门。
- 3、为了避免过滤器保养时影响用气，各过滤器管路上应设有备用管路，
- 4、支线管路必须从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至空压机组中。
- 5、管路尽量缩短并尽可能的保持直线，昆山空压机减少使用弯头及各类阀门以减少压力损失。
- 6、压缩空气管道主管路为4英寸，支路尽可能利用现有管路。
- 7、管道一般应有大于2/1000坡度，苏州空压机，低端设有排污阀(螺塞)，管道宜少弯短直阀门尽量减少。

苏州力玛特机械设备有限公司 经销批发的空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器、吸附式干燥机、无动力溶解式干燥器、空压机配件、空压机维修保养；欢迎新老客户来电咨询！

吸气过程：

螺杆空压机的进气侧吸气口，必须设计得使压缩室可以充分吸气，而螺杆空压机并无进气与排气阀组，进气只靠一调节阀的开启、关闭调节，当转子转动时，主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时，其

空间最大，此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通，因在排气时齿沟之空气被全数排出，排气结束时，齿沟乃处于真空状态，无油空压机，当转到进气口时，外界空气即被吸入，沿轴向流入主副转子的齿沟内。当空气充满整个齿沟时，转子之进气侧端面转离了机壳之进气口，在齿沟间的空气即被封闭。

苏州力玛特机械设备有限公司 经销批发的空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器、吸附式干燥机、无动力溶解式干燥器、空压机配件、空压机维修保养；欢迎新老客户来电咨询！

检查润滑油进油压力、机油管路是否破损、堵塞，压力不足应立即调整、清理、更换失效管路；检查润滑油的油质及杂质含量，空压机生产厂家，与使用标准比较，超标时应立即更换；检查空压机是否供油，若无供油应立即进行全面检查。

检查空压机固定螺栓是否松动并给予以紧固，有助于缓解空压机异响。

齿轮传动的昆山空压机还应检查齿轮有否松动或齿轮安装配合情况，螺母松动的拧紧螺母，配合有问题的应予更换。

苏州空压机-无油空压机-力玛特机械(推荐商家)由苏州力玛特机械设备有限公司提供。苏州空压机-无油空压机-力玛特机械(推荐商家)是苏州力玛特机械设备有限公司（www.000.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。