

铁管除锈机价格 朝阳除锈机价格 科阳除锈机厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 铁管除锈机价格 朝阳除锈机价格 科阳除锈机厂家 |
| 公司名称 | 邢台科阳机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村 |
| 联系电话 | 13930979925 |

产品详情

如何进行设备保养

邢台科阳机械有限公司为您介绍

设备在经过安装调试后，投入生产的同时，朝阳除锈机价格，必须严格照其必要的保养程序进行保养。

- 1、设备所有注油点必须定期按其部位要求加注机油、润滑油或油脂。
- 2、对密封件（易损件）必须每天检查，如被损坏立即更换。
- 3、对室体护板每天进行检查，有损坏应立即更换。
- 4、对抛丸器护板、叶片、叶轮、定向套、分丸轮每班进行二次检查，圆管除锈机价格，如有损坏立即更换。
- 5、电器系统应进行二次检查。
- 6、所有传动件每周进行二次检查。
- 7、操作工对清理效果应随时检查，铁管除锈机价格，如有异样应立即停机，并对设备进行整体检查。

不锈钢圆管抛光机的安装方法

邢台科阳机械有限公司为您介绍：

不锈钢圆管抛光机的安装方法：（1）安装圆管抛光机时要安放在平整的混凝土基础上。（2）机床安装时先找正主机，再以主机导向轮轴线为基准，找正给，出料装置的主动导向轮轴线重合，其同心度误差不应超过1/1000。整机找正后打膨胀螺栓进行固定。

（3）主机与给、出装置的传动用万向传动轴连接。（4）主机排风口与除尘器之间根据现场情况连接，本机床随机不配置除尘器，用户如有需要，请签署合同时申明。（5）圆管抛光机的电器接线器接线图与控制柜连接。

邢台科阳机械有限公司为您介绍

抛丸机安装注意事项：

- 1、抛丸机应牢固地固定在地基上，以防振动；
- 2、安装调整后的各部件应转动灵活，不得有卡阻、尖锐的磨擦声等现象；
- 3、安装时应涨紧斗式提升机的传动皮带，提升机驱动链
- 4、切勿将抛丸机安装在水可能会径流到本设备的地方。

抛丸机内有纵向螺旋及横向螺旋，负责将抛丸清理后的钢丸输送至顶部分离器，螺旋输送装置经受钢丸的击打时间久后易变形，造成螺旋电机的损伤，因此应定期检查螺旋输送装置。

抛丸机正常工作需遵循的条件：

- 1、工作面平整度 $<20\text{mm}$ ，喷砂除锈机价格，无积水并相对干燥；坡度 $<25^\circ$ ；
- 2、环境温度： $-20 \sim 60$ ，钢板表面温度大于露点 3 以上；
- 3、湿度：在钢表面抛丸时相对湿度不大于 90% ，在混凝土抛丸时相对湿度不大于 95% ；
- 4、海拔： $0 \sim 3000\text{m}$ ，不得在雨雪天气中操作。

铁管除锈机价格-朝阳除锈机价格-科阳除锈机厂家由邢台科阳机械有限公司提供。铁管除锈机价格-朝阳除锈机价格-科阳除锈机厂家是邢台科阳机械有限公司（www.xtkyjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈少峰。