

# 豪沃搅拌车 鸿跃汽车销售 云浮豪沃搅拌车

产品名称	豪沃搅拌车 鸿跃汽车销售 云浮豪沃搅拌车
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

## 产品详情

日常维护可防止或推迟工程机械劣化，云浮豪沃搅拌车，定期或不定期地对工程机械进行检查、监测和诊断，及时发现故障征兆、进行修理，避免造成突然停损失。高温下汽容易蒸发，发动机燃料供给系统容易发生“气阻”，豪沃搅拌车多少钱，更影响发动机正常工作。因此要特别注意冷却系统的正常运行，冷却水、电瓶水、机油夏季蒸发较快，要及时检查，及时补充，尽量避免超负荷运行，同时应换用高黏度的润滑油，并适当缩短换油周期。

这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后，豪沃搅拌车，再检查一下冷却系统，确认没有其他故障之后，可以起动发动机，继续行驶。如果在高速公路上出现了发动机过热，必须立刻把暖风全部打开并打开车窗，这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热，能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车，就近找到高速公路的出口，把汽车驶到安全的场所停下来。接下来，只要按照上述的方法，使发动机的温度降下来就行。注意，不要把汽车停在路边，以免影响交通或被撞车，必须把汽车停在安全的场所。

一、启动前应对机械系统各部位认真进行检查，确认良好后方可启动。二、启动前，应将搅拌操纵杆放在“空档”位置。三、启动后，应将搅拌操纵杆放在“卸料”位置，放去筒内积水。四、装料时，搅拌操作杆应放在“装料”位置。五、运输前，卸料槽必须固定在“行驶”位置，防止摆动。六、操作操纵杆时，应在“空档”位置稍作停留后方可动至下一个位置。七、搞好文明施工，豪沃搅拌车厂家，桶内多余材料不准随便乱倒。卸料后必须对搅拌筒、料槽、托辊等部位进行清洗。八、人进入筒内清除砼结块时，应将车辆熄火，拔下电门钥匙，筒外设人监护。

豪沃搅拌车-鸿跃汽车销售-云浮豪沃搅拌车由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。枣阳市鸿跃汽车销售有限公司（www.hycxs.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！