

吊车租赁公司 吊车租赁 宏宇叉车租赁

产品名称	吊车租赁公司 吊车租赁 宏宇叉车租赁
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

小型吊车液压系统怎么保养维护？

- 1、液压油经长期工作之后，会产生一些冷凝水与沉积物，应当每月一次定期排放。排放冷凝水应在小型吊车停止工作一夜之后进行，拧开油箱底部的放油塞，让脏油流出至见到干净油为止。然后装好放油塞，并加注新鲜液压油。
- 2、无论是工作时间多长，液压油都要每年至少更新一次，以防止油液变质污染小型吊车液压系统。换油之前应先起动发动机运转，将液压油暖热以利于排放。

起重臂不能缩回故障的分析与排除

如果第二节起重臂缩回后，第三、四节起重臂不能缩回，多是由电液换向阀的故障引起的。

如果第二、三节起重臂缩回后，第四节起重臂不能缩回，附近吊车租赁，多是由电液换向阀的故障引起。但应注意：检查时，仅给先导阀通电，第四节起重臂仍不能缩回。其原因是：第二个液压缸已缩回，起重臂上的杆长检测器已发出电信号，使先导电磁换向阀断电。液动换向阀在复位弹簧作用下回到原位，吊车租赁，把第三个液压缸回油路堵死。所以要使第四节起重臂缩回，必须使先导电磁换向阀同时通电。

起重吊装作业期间安全要求

执行方案。起重吊装中的任何动作，以及采用的吊装技术，大型吊车租赁，应该按照吊装方案中既定的进行执行。如果确实需要做出变动，需要有吊装方案的专业人员在场。

听从指挥。吊装现场的工作人员应该听出信号工以及指挥人员的指挥，吊车租赁公司，发现吊装安全问题，应该立即上报给指挥人员，并且停止吊装作业。

进行试吊。在吊装之前，需要首先进行试吊，试吊时将物体起吊不超过一米。

禁止事项。吊装物之下，严禁有人员存在。吊装过程，应该各司其职，不得擅离职守，或者越俎代庖。不得在恶劣的天气条件下，强行起吊。

吊车租赁公司-吊车租赁-宏宇叉车租赁由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。吊车租赁公司-吊车租赁-宏宇叉车租赁是太仓宏宇装卸搬运有限公司（www.hyzxby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。