

浙江集成式液压启闭机 淮安海威精密

产品名称	浙江集成式液压启闭机 淮安海威精密
公司名称	淮安海威精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市洪泽区东双沟镇工业集中区
联系电话	13852522711

产品详情

操作规程

1. 工程施工单位，要将启闭机安装在平整坚实、视野良好的地基之上，机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向滑轮中心线应垂直对正，启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。
2. 在调装作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮，传动滑轮等，确定安全可靠，方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。在作业时，不准有人跨越启闭机的钢丝绳防止出现意外。
3. 在吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。操作时，严禁擅自离开岗位。
4. 工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。作业中突然停电，集成式液压启闭机直销，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

安装前的准备：1、查看发货清单，清点货物数量及紧固件、备件等数量是否与清单一致，同时做好货物的保管工作。未安装前门体必须水平放置，防止门体变形而影响止水效果，同时丝杆以及联接杆不可受力弯曲。2、查看安装资料(如安装图、合格证、使用说明书等)是否齐全。3、对设备在运输过程中的变形及损坏要进行全1面的检查和修复。4、检查土建尺寸、预埋件及预留孔等是否符合要求。5、安装工作人员应全部到场，并准备好安装时必需的设备(如：吊车、焊机、脚手架等)、安装工具及测量工具等。

随着闸门的发展，闸门不仅仅在水利工程上发挥了突出作用，更是在其他很多行业发挥了作用，为了帮

助大家对于启闭机闸门有着较深的认识，下面我们就来介绍启闭机闸门的安装。

- 1、首先，在闸门安装前，必须确定好水流的方向，集成式液压启闭机供应，然后校正闸门底横框上平面的正确高度位置，为了防止防水流的冲激，把石头、泥沙、杂木等漂浮物冲进闸门底横框槽内，造成闸门不能下降到相应位置，影响止水效果。闸门底横框上平面必须高于河底平面0.5米为宜。
- 2、闸门安装前，需要检查各部位的连接螺栓是否在运输和装卸中造成松动，若有松动，应用扳手拧紧。
- 3、再检查，两边立闸框和上、下横闸框连接处的四周止水面是否错位，浙江集成式液压启闭机，若有错位，应用扳手松动连接处螺栓，将四周止水面调整在同一水平面内，再拧紧。
- 4、闸门在组装时，为了使闸板和闸框止水摩擦面贴合的更紧，安装后减小间隙，闸门在上下闸框上安装了压板卡铁，两边立闸框的斜铁上增加了顶丝，集成式液压启闭机生产厂家，注意在间隙调整好后，将卡铁和顶丝拆除后，才不会影响闸门启闭。
- 5、启闭机闸门厂家提醒：闸门安装的时候，应整体就位安装，禁止闸板、闸框分开安装，以防闸框弯曲变形，影响止水效果和启闭。

浙江集成式液压启闭机-淮安海威精密(推荐商家)由淮安海威精密机械有限公司提供。浙江集成式液压启闭机-淮安海威精密(推荐商家)是淮安海威精密机械有限公司（user.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。