

制管机械设备销售 制管机械设备 华胜

产品名称	制管机械设备销售 制管机械设备 华胜
公司名称	青州华胜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区中瑞钢铁物流园
联系电话	15263626188

产品详情

水泥制管设备连接松动

在安装水泥制管设备的过程中，具有较多的连接环节。主要包括电气连接和机械连接。一般情况下，电气连接分为：线路之间的连接和线路与设备之间的连接等。机械连接分为可拆卸连接和不可拆卸连接。不可拆卸连接如：焊接、铆接等；可拆卸连接如：法兰盘连接、螺栓连接、皮带、销、链连接等。如果操作不当也可能造成连接松动的问题，由于电磁力和机械力的长期作用，加之连接过紧，导致螺栓的疲劳失效，从而使螺牙滑丝或螺栓剪断。如果连接过松，也可能造成螺栓的松动或设备之间的连接打滑。在电器连接的过程中，电热效应和机械效应都可能造成连接松动，一旦连接松动，就会增大连接电阻，电阻的增大又会造成接触面的过热氧化，甚至对连接处进行烧融，导致断线、线路短路等事故的发生。

水泥制管机械操作流程演示

水泥制管机，顾名思义就是制作水泥管的机械，俗语又称作水泥制管机械和水泥制管设备，在中国南方部分地区又称作涵管机械，主要构造分机械和模具两大部分，按其结构形式可分为悬辊式制管机和离心式制管机。主要用于生产长度2-5m，内径300-2500mm的混凝土及钢筋混凝土管，管道接口有平口、企口、承插口。

水泥制管机的操作规程

- 1、开机前仔细检查各传动联接部分是否一切正常，然后将定位销取下，把活动门架向外拉开旋转90°，使悬辊轴脱出门架、支架、处于自由状态，待悬辊制管模具由行车吊起套入悬辊轴后关起门架，使悬辊轴支承在套内，将定位销插入定位孔内，再将水泥制管模具落下，使模具两端挡圈内孔辊压在悬轴上，卸掉钢丝绳

，移开行车，准备开车。

2、开动调速电机使悬辊轴带动模具空转，正常运转后，再开动输送机开始向承料斗输送料，再通过喂料机输送带送入模具内，经离心力、辊压力、振动力的作用将混凝土逐渐密实成型，成型后将喂料皮带退出模具，然后关闭主电机。

3、用行车将密实成型后模具吊起，使悬辊轴与成型后模具内壁架空，将门架打开，开行车将模具慢慢移出，制管机械设备价格，脱离悬辊轴，放在养护小车上送入窑内蒸养，将活动门架恢复原始状态，完成一根砼管全部生产过程。

水泥制管设备夏季使用注意事项

水泥制管设备在夏季使用的时候需要我们注意哪些事项呢？大家要多多了解一下水泥制管设备使用注意事项，等到使用时避免一些错误的方法。

1、设备在高温下运转，制管机械设备调试，产生的热量多了会影响设备的使用寿命，所以，设备降温工作必要做好，设备放置在阴凉、通风的地方，这样有助于解决高温对设备的损伤。

2、水泥制管设备使用时候的原料水泥，不用在阳光下暴晒，水泥经常处于高温酷热条件下，会有强度损失，因此不要将水泥放置于高温酷热环境中。

3、夏季，混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒，随着水分的迅速蒸发，其强度会有所降低，制管机械设备销售，甚至丧失。因此，施工前严格清扫并充分湿润基层；施工后应严加覆盖，并按规范规定浇水养护。

4、夏季雨水较多，制管机械设备，水泥产品要做好防潮、防淋，受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度，对已受潮成团或结硬的水泥，须过筛后使用。

制管机械设备销售-制管机械设备-华胜由青州华胜环保科技有限公司提供。制管机械设备销售-制管机械设备-华胜是青州华胜环保科技有限公司（www.shuinizhiguanjixie.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。