

光码商贸 价格优惠 条码打印机厂家 滁州条码打印机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 光码商贸 价格优惠 条码打印机厂家 滁州条码打印机 |
| 公司名称 | 合肥光码科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座 2610 |
| 联系电话 | 18130036797 |

产品详情

打印标签内容，每张相应的位置都会缺失一部分

拿工业酒精和棉花清洁打印头和滚轴，擦除灰尘；

拿起目前打印的碳带，条码打印机厂家，肉眼观察碳带的涂层是否均匀；

观察滚轴的相应位置，看是否有刀刮，及凹陷的痕迹，条码打印机厂，更换新滚轴；

条码打印机发出啪啪的声音，感觉标签跟碳带粘在一样的感觉

打印温度过高，建议降低打印温度，看是否能解决；

观察碳带出厂卷得张力太紧，滁州条码打印机，真是这样，属产品质量问题；

面涂和背涂粘在一起，感觉不是很容易拉下来，不干胶条码打印机，属产品质量问题；

碳带有静电现象。

1. 条码机按打印之后刚出纸就报错：标签感应器没有测到纸，请查看标签纸底下的标签感应器是否对齐标签纸打印内容处，并重新做测纸操作。
2. 打印机打印时跳一张纸打印：检查软件排版的标签尺寸是否超出要打印标签的范围；按下feed键查看机器是否出两张纸；如果是则重新做测纸操作。
3. 打印软件按打印后无任何反应：检查条码机标签碳带是否正确安装，打印线是否松动，立象机器还要检查条码机驱动的是否正常工作（在电脑操作系统里面找到打印机和传真，查看条码机驱动，右键—属

性—打印测试页)。

1. 条码机按打印之后刚出纸就报错：标签感应器没有测到纸，请查看标签纸底下的标签感应器是否对齐标签纸打印内容处，并重新做测纸操作。

2. 打印双排标签纸报错：请在打印机属性里把标签纸改成并排标签纸。（打印—属性—卷—介质类型—并排标签）

3. 打印内容模糊不清：科诚机器：按打印时调节打印明暗度，铜板标签纸在10度左右，覆膜，亚银标签纸打印深度在15、16度以上，可以适当调整，碳带打印要用热转，热敏纸用热感。立象机器：打印—属性—选项—深度，把勾选的‘使用当前打印机设置’去掉，调节深度，铜板标签纸在8—9度左右，覆膜，亚银标签纸打印深度在13度以上，可以适当调整。

光码商贸 价格优惠(图)-条码打印机厂家-滁州条码打印机由合肥光码商贸有限公司提供。光码商贸 价格优惠(图)-条码打印机厂家-滁州条码打印机是合肥光码商贸有限公司（www.hfgmbs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。