

# 鸿跃汽车销售 搅拌车混凝土 揭阳搅拌车

产品名称	鸿跃汽车销售 搅拌车混凝土 揭阳搅拌车
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

## 产品详情

搅拌车，搅拌车，是用来运送建筑用的混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车、橄榄车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，揭阳搅拌车，防止残余混凝土硬化占用空间，使搅拌筒的容积越来越少。混凝土搅拌运输车由汽车底盘和混凝土搅拌运输专用装置组成。我国生产的混凝土搅拌运输车的底盘多采用整车生产厂家提供的二类通用底盘。

日常维护可防止或推迟工程机械劣化，定期

或不定期地对工程机械进行检查、监测和诊断，及时发现故障征兆、进行修理，避免造成突然停损失。高温下汽容易蒸发，搅拌车混凝土，发动机燃料供给系统容易发生“气阻”，更影响发动机正常工作。因此要特别注意冷却系统的正常运行，混凝土搅拌车，冷却水、电瓶水、机油夏季蒸发较快，要及时检查，及时补充，尽量避免超负荷运行，同时应换用高黏度的润滑油，并适当缩短换油周期。

1.油泵吸油口的过滤网是否堵塞了，拆出滤网清洗一下。2.在装管的时候，密封性是有没有装好，有没有可能漏气。3.检测压力是否正常。4.检查连轴器是否出现发热。由于混凝土会在短时间内凝固成硬块，且对钢材和油漆有一定的腐蚀性，所以每次使用混凝土贮罐后，洗净粘附在混凝土贮罐及进出料口上的混凝土是每日维护必须认真进行的工作。

鸿跃汽车销售(图)-搅拌车混凝土-揭阳搅拌车由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。枣阳市鸿跃汽车销售有限公司(www.hyscx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿跃汽车销售——您值得信赖的朋友，公司地址：湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105，联系人：杨经理。