

链板输送机 螺旋给料机 计量螺旋输送机--山东博瑞特

产品名称	链板输送机 螺旋给料机 计量螺旋输送机--山东博瑞特
公司名称	山东博瑞特智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东博瑞特 电压:380v 连接方式:法兰
公司地址	山东省潍坊市青州市弥河镇春光东一路99号
联系电话	0536-3819199 18953612234

产品详情

输送链板有POM材质和不锈钢及不锈铁3种，转弯形式有带翼转弯和磁性转弯2种,链板机非标定制,。采用绳索和钢棒起吊的方式,链板输送机一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中,以免发生造成不必要的经济损失和安全事故。板链自动生产线直销 直线型链板输送机分类制造厂家承重能力大输送机。使用注意事项 链板输送机在饮料行业不仅给人们节约了时间，还带来了方便，一个小小的输送过程既满足了饮料贴标、灌装、清洗等要求，还有杀菌和存储的作用。可是链板输送机在使用的时候有些地方需要工作人员注意，如下：

1、链板输送机在运输过程中运输和储存在物品运输和储存过程中注意不能和酸碱、油、水等污染物接触，并且要远离热源；避免长期阳光直射和雨雪浸淋；储存温度应保持在-100C—400C，相对湿度应保持在50%-80%。运输和储存过程中不得挤压、碰撞。 2、链板输送机的吊装在使用吊车搬运链板输送机的时候，采用绳索和钢棒起吊的方式。先把一钢棒穿过带芯轴孔，并将带有撑杆的绳索吊住钢棒两端将带吊起。吊运时，注意勿使绳索损伤带边。在没有钢棒和撑杆的情况下，亦可将一具有足够强度的织物绳索穿过芯轴孔起吊。但在绳索和带接触的地方，应垫一物体，防止绳索勒坏带边。不得将吊具插入带卷内起吊，不得将绳索绕在带卷上起吊，防止带卷向一边滑脱。也可使用有足够承载能力的叉车搬吊，但不得使带的外圈损伤。日常维护 链板生产线设备清洁方便，线体可以直接用水冲洗设备的表面（但需注意动力部分及控制部分则不可用水清洗，以免损坏内部部件，触电，发生意外事故。）要想使设备的使用寿命达到值，维护与保养才是关键。一般而言，动力部分的马达在使用一年左右就需及时更换机油，以保证马达处在运行状态，减少内部的损耗。平时在链板生产线设备使用完后，要及时关闭电源，一段时间对设备表面进行清洁。设备需要维护时，应该由专业设备人员进行维护，非相关人员不要进行，以免发生造成不必要的经济损失和安全事故。设备发生故障时不可盲目检查维修，应让专业工程人员进行检查维修。输送机可设置侧面挡板,链板式输送机。在输送机运转过程中，链板生产线遭受各种不一样性质和体积的裁荷效用，居于极复杂的应力状况下。链板生产线典型的毁坏方式有：工作面层和边缘磨耗；受大块矿岩冲击效用引动击穿、撕裂和脱落；芯体经过短笛和托辊组受反反复复屈曲应力引动疲乏；在背景媒介效用下，引动强度指标减低和老化等等。石头输送机,货物链板传

送机两侧安装控制工位单元,可是链板输送机在使用的时候有些地方需要工作人员注意,倾斜和转弯输送,实输送过程的自动化功能。