

匀质板设备厂家对水泥基匀质板设备使用说明

产品名称	匀质板设备厂家对水泥基匀质板设备使用说明
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:1200*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址）
联系电话	18333661915

产品详情

匀质板设备价格厂家对水泥基匀质板设备使用说明

匀质板切割锯操作说明1、先按顺序摆放机器（1去皮段。2里切断。3分切断）注意：要把机器放平、放稳。1段和2段要在一条直线上2、接入电源电源电缆用三相四线。依次按下个绿色按钮，看各接触器正常工作，然后在依次接入负载电机。3、调解靠尺（根据自己发出时毛坯调节，左右尺度）调解分切断上下压辊。按自己所做产品上下调节。4、开始工作1先开启上下去皮机然后开启送料辊。2开启力切断3开启分切断然后开启第二送料辊。匀质板设备是以匀质粉末为基料，掺杂发泡剂经高温焙烧而成的具有刚性骨架的多孔材料。一般将多孔材料内的孔泡分为开孔和闭孔二种。闭孔壁面封闭。不与外界贯通；开孔的孔泡相互连通且与外界贯通。闭孔制品主要用于保温，开孔制品主要用于吸声。模发型匀质板生产线预加工按配方称取原料并混合，混合后的物料可以根据需要预加工成含发泡剂的粉状、糊状、粒状、片状或各种形状的料坯，称为可发性聚苯。将可发性聚苯直接放入压模发泡成型称为一步法，目前建筑和包装行业广泛采用的就是一步法高发泡成型。将可发性聚苯进一步预发泡制成预发泡粒料或料坯，然后再放入模具模压发泡成型，称为二步法。

水泥基匀质板设备是以膨胀聚苯泡沫颗粒为骨料，经搅拌、压制、养护成形。