

# 烟台绞肉机 绞肉机 腾达机械

产品名称	烟台绞肉机 绞肉机 腾达机械
公司名称	任县腾达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	15028831812

## 产品详情

### 盘点绞肉机在使用中注意事项

绞肉机操作人员的安全，特制定本安全操作规程。

1操作工必须熟悉绞肉机的性能、规格及各部件的作用，确保操作安全。

2绞肉机要有专人专管，操作人员要衣帽整齐，绞肉机，衣袖不得过长，操作时精神要集中，不能麻痹大意。

3使用前应对绞肉机做全面检查，检查各传动部件是否有障碍物，各润滑位置是否加注润滑油，各安全防护装置是否可靠，出嘴刀片是否完好，有无松动，绞肉机是否清洁干净。

4启动开关时手上不能有水。先开空机运转，观察有无异常现象，空机时间不能过长，防止损坏刀片。禁止带手套操作。5绞肉时严禁“手入绞肉口内”，进肉时不得用手往里按，应使用筷子或木棒往下按，不得使用金属工具按肉，以防绞笼碰到金属工具，弹出伤人和损坏绞肉机。

6添加肉块一定要均匀，不能过多，以免电机损坏，如发现机器运转不正常，应立即切断电源，停机后检查原因。

7进肉的肉块不能过大，应切成细条壮，肉不能带骨头和肉皮，以防绞肉机卡死，发现绞肉机卡死应立即停机，不得强行运转。

8操作完毕后断开电源，将绞笼清理干净，确保饮食卫生。清洗绞肉机时，严禁用水冲洗电器部分，以免

发生触电事故或烧坏电机。

9发现绞肉机，电器出现故障，必须马上停机，严禁私自拆卸机械和电器部分，必须由专业维修人员维修。

## 电动绞肉机

### 电动绞肉机

- (1) 电动绞肉机使用前先清洗各部分可清洗的零件)。
- (2) 组装好后通电，待机器运转正常后，再添加肉块。
- (3) 绞肉前，请先将肉剔骨切成小块（细条状），以免损坏机器。
- (4) 通电开机，聊城绞肉机，待运转正常后，再添加肉块。
- (5) 添加肉块一定要均匀，不能过多，以免影响电机损坏，如发现机器运转不正常，应立即切断电源，停机后检查原因。
- (6) 如发现漏电，打火等故障，应马上切断电源，找电工修理，不得私自开机修理。
- (7) 使用完后关闭电源。然后将各部件清洗干净，沥干水后，放于干燥处备用。
- (8) 使用前，参考使用说明书要求。不严格按操作规程使用，出现问题后果自负。

### 任县腾达机械厂为您介绍

#### 新型多功能绞肉机的操作方法：

- 1、使用前检查各传动部件是否有完好，各润滑位置是否加注润滑油，各安全防护装置是否可靠，出嘴刀片是否完好。
- 2、绞肉前将肉剔骨切成小块细条状，烟台绞肉机，以免损坏机器。
- 3、通电开机，待运转正常后，再添加肉块进行工作。
- 4、添加肉块一定要均匀，不能过多，以免影响电机损坏，如发现机器运转不正常，应立即切断电源，停机后检查原因。
- 5、如发现漏电，济南绞肉机，打火等故障，应马上切断电源，找电工修理，不得私自开机修理。
- 6、绞肉机操作完毕后关闭电源，及时机器将清洗干净，清洗时严禁用水冲洗电器部分，控干水放于干燥

处以便下次使用。

烟台绞肉机-绞肉机-腾达机械(查看)由任县腾达机械厂提供。任县腾达机械厂(www.xt-td.com)是一家从事“切肉机、绞肉机、豆腐皮切丝机、饸饹面机、豆角切丝机、分瓣机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“腾达机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使腾达机械在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!