

# 工业平板电脑触摸屏如何拆机换屏

产品名称	工业平板电脑触摸屏如何拆机换屏
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

工业平板电脑触摸屏如何拆机换屏？在使用工业平板电脑的过程中，很多时候总会出现一些意外情况，可能会需要拆机换屏才能解决，那么如何来拆机换屏呢？1，强制关机：长按开机键，直至机器关闭。2，拆开背板：检查平板蛋奶四周侧边，有没有小螺丝固定。如果有请先拆卸之后用拇指指甲，在充电口周边寻找不是很严密的缝隙，将指甲插进去，平着在平板侧边轻轻滑动，用力需要均匀，防止前后面板之间的卡扣断裂。必须轻且慢。3，拆卸主板：机器背板拿开之后，找到触摸屏排线，一般是较细的一根，工业平板电脑轻轻抬起或者拔出卡扣，不需要用力，如果用力，可能您卡扣打开方式不对。如果卡扣管理额，平板就等于光荣牺牲了，排线卡扣式无法修复的。4，分离坏屏：前框和坏屏的结合体，是用背胶粘在一起的，需要分离。可以使用电吹风，稍微吹一下坏屏的背面。让背胶变热，方便取下。5，更换测试：将新屏的排线轻轻插入排线插口，按紧卡扣，缓慢翻转机身。放平平板之后，开机。打开“计算器”功能，测试各个触点是否有效灵敏。测试滑动和退回键是否有效。在全部触点均有效灵敏的情况些事完成之后。关机。打开排线卡扣，拔出排线。6，安装触屏：完成测试，确定屏幕可用，没有触摸不灵，触摸偏移等各类问题后，您可以撕下新触摸屏的原厂膜和背胶，进行安装。