

# 无锡台励福叉车 苏州博瑞哲

产品名称	无锡台励福叉车 苏州博瑞哲
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

### 台励福叉车

- 1.起升油缸与门架联接部位应牢靠，倾斜油缸与门架、车架的铰接应牢靠、灵活，配合间隙不得过大。油缸应密封良好，无裂纹，工作平稳。在额定载荷下，10min门架自沉量不大于20mm，倾角不大于0.5°。满载时起升速度不应低于标准值的一半。
- 2.护顶架、挡货架须齐全有效。
- 3.货叉上下严禁站人，不允许用单支货叉叉取高过载荷的货物。
- 4.配备有证的叉车司机，避免一台叉车多个司机。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

### 电动叉车的结构特点和技术特性

当电瓶布置在叉车后桥上时，叉车的提高了，整机稳定性受到影响，由于叉车的高度增加，司机的座位提高，因而司机在操作时视野更开阔，特别是搬运体积大的货物时就更适用了。当电瓶安置在后桥上，电机和液压泵的维修更方便，因为拆走电瓶和脚踏板后，电机和液压泵便一目了然。目前，国内企业生产的电动叉车，大多采用的是第二种技术，而国外企业则两种情况都有。

### 内燃叉车电动叉车都需要的维护

新叉车或长期停止工作后的叉车，在开始使用的二星期内，对于应进行润滑的轴承，无锡台励福叉车，

在加油润滑时，应利用新油将陈油全部挤出，并润滑两次以上，同时应注意下列几点：

- 1、 润滑前应清除油盖、油塞和油嘴上面的污垢，以免污垢落入机构内部。
- 2、 用油脂枪压注润滑剂时，应压注到各部件的零件结合处挤出润滑剂为止。
- 3、 在夏季或冬季应更换季节性润滑剂（机油等）。

无锡台励福叉车-苏州博瑞哲由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。无锡台励福叉车-苏州博瑞哲是苏州博瑞哲机电设备有限公司（[www.brzcc.com](http://www.brzcc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。