

随车吊租赁 常州随车吊 宏宇叉车租赁

产品名称	随车吊租赁 常州随车吊 宏宇叉车租赁
公司名称	太仓宏宇装卸搬运有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓南郊镇
联系电话	18012610555

产品详情

微型履带式起重机俗称小型吊车!

它是一种宽不足1.2米，高不到1.4米，体积小、吊装灵活、外形犹如蜘蛛形状的微型履带式起重机；

其特点：（1）机身紧凑、液压行走；（2）安全设计可防止错误操作；（3）适应崎岖不平的室外场地；（4）五角型伸缩吊臂；（5）遥控装置节能耐用；（6）力矩限制器，防止过载作业；（7）爬坡、装卸重物、托举、位置调整等功能。

吊车的吊臂有异物梗阻怎么检查

检查伸缩缸内的托辊滑轮是否良好。如果伸缩缸托辊滑轮正常，在检查伸缩缸的平衡阀，随车吊租赁，若阀内弹簧疲劳变形，也会使伸缩臂产生抖动及发出响声，此时更换弹簧即可。

还要检查钢绳伸缩系统，拆去吊车伸臂和缩臂拉索，单独依靠伸缩缸带动伸缩臂，租赁随车吊，察看伸缩臂伸缩是否自由、有无抖动或响声。若无，在当装上伸臂和缩臂拉索作伸缩试验时，如果这时伸臂出现抖动或发出响声，则原因可能出在钢绳伸缩系统。这时必须先检查伸缩绳或伸缩绳的长度、拉紧程度，并调节固定伸臂绳或缩臂绳的螺母，使其平衡；在检查伸臂滑轮或缩臂滑轮的润滑情况及滑轮衬套的磨损情况，适时涂加润滑脂或更换磨损的衬套。最后检查伸臂滑轮轴是否已转动，如果转动，则须加定位挡板限其转动。

小吊车回转系统安全操作方法

回转操作时应首先鸣喇叭提醒人们注意，而后解除回转机构的制动或锁定，平稳扳动操作手柄，回转速度应尽量缓慢，不得粗暴使用加速踏板加速，不让重物在摆动状态下回转，起吊重物没有完全离开地面不允许进行回转操作，常州随车吊，当切断回转动力，上部结构停转后，踏下回转制动踏板，租随车吊多少钱，以固定上部结构，在踏下制动踏板的同时用锁定机构将回转锁定，松开踏板，上部结构保持不

动。

随车吊租赁-常州随车吊-宏宇叉车租赁由太仓宏宇装卸搬运有限公司提供。随车吊租赁-常州随车吊-宏宇叉车租赁是太仓宏宇装卸搬运有限公司(www.hyzxby.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 孙总。