

海安台励福叉车 苏州博瑞哲

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 海安台励福叉车 苏州博瑞哲 |
| 公司名称 | 苏州博瑞哲机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115 |
| 联系电话 | 13862359057 |

产品详情

台励福叉车销售维修

- 1、发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间；油太少，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。
- 2、制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查：踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300N，确认手制动安全。

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车拆卸需要注意的三点

(1)叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡货架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。

(2)载物高度不得遮挡驾驶员的视线。

(3)在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车

公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，海安台励福叉车，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第三方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

常见叉车货叉的检修

按国家标准规定、货叉使用状况应每年检查一次;在恶劣工况条件下使用的叉车更需要频繁地进行检查，以查出任何缺陷或变形，采取有关技术措施，从而消除安全隐患。叉车货叉的检验应由专业技术人员进行，发现货叉产生了有碍安全使用的迹象，失效和明显变形等任何缺陷，必须停止使用，只有经过严格修复，并经测试验收合格后方可使用。

海安台励福叉车-苏州博瑞哲(在线咨询)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。海安台励福叉车-苏州博瑞哲(在线咨询)是苏州博瑞哲机电设备有限公司(www.brzcc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。