

氮气置换操作方案

产品名称	氮气置换操作方案
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	10000.00/次
规格参数	品牌:贤易 型号:XYDQZH 产地:上海
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

氮气置换操作方法有哪些呢？干燥空气脱水法是干燥机采用干燥剂对空气中的水分进行（ ）脱水。吸收。 溶解。 吸附。 蒸发。

氮气置换时液氮汽化发生器的速度应不低于（ ）t/h. 1。 1.2。 1.5。 0.5。

氮气置换时氮气进入管道的温度控制在（ ） .5~15。 5~25。 5~10。 5~20。

检修后清管器为隔离装置的置换形式是（ ）. 清管器 天然气 空气。 天然气 清管器 空气。 空气 清管器 天然气。 天然气 空气 清管器。

检修后氮气为隔离介质的置换形式是（ ）. 天然气 氮气 空气。 氮气 天然气 空气。 天然气 空气 氮气。 空气 氮气 天然气。

天然气置换氮气应以置换段末端检测点气体含天然去量达到（ ）为合格.氮气置换操作方案提供商-上海贤易。