

Kulite变速箱油压传感器

产品名称	Kulite变速箱油压传感器
公司名称	上海邦盟成套电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6期C栋2楼（康威路1500号）
联系电话	021-67733633-874 13391077660

产品详情

Kulite变速箱油压传感器

XTL-2DC-123GA6-190(M)是变速箱专用传感器，体积小，可置于变速箱内进行测量，使得到的数据更精确

邦盟工业

客户经理：沈梦婕（询价咨询）

手机: 187021277

QQ: 3002737248

邮箱:doreen.shen@bmbond.com

油压试验是在自动变速器工作时，测量控制系统各个油路中的油压，为分析自动变速器的故障提供依据，以便有针对性地进行检修。

XTL-2DC-123GA6-190(M)

螺纹型方便安装、拆卸

毫伏级输出或者放大输出

工作温度范围：-40 ° C to +204 ° C放大器-40 ° C to +121 ° C

精度：±0.15%FS（典型值），±0.3%FS（最大值）

输出：0 – 5VDC（放大）或满量程约100mV输出（非放大）

客户经理：沈梦婕

手机: 187021277

座机：+86(021)67733633-809

QQ: 3002737248

邮箱:doreen.shen@bmbond.com

我们需要的仅仅是产品类别和型号，竭诚为您服务！

询价注意事项：

1. 请提供物检产品类别型号
2. 请发书面询价函（邮件，QQ，微信等）
3. 询价的商友请主动告知公司名称和联系方式。

Kulite变速箱油压传感器

BMDE-1100 BMDE-70-10.. BMDE-70I-1.. BME-1100 BME-76-1100 BME-76I-11.. CCQ-062 CCQ-093 CTL-190 CTL-312 CTL-375 DCT(C)-1000 DCT-1000 EPS-1000 EPTS-312 ET-3DC-312

ET-5DC-312 ETL-173-190 ETL-184(X).. ETL-2-DC-1.. ETL-200-375 ETL-375 ETL-422-375 ET L-435(X).. ETL-634(X).. ETL-634(X).. ETL-76A-190 ETL-76I-190 ETL-76M-190 ETL-79-HA-.. ETL-DC-375

ETL-GTS-312 ETL-UHT-37.. ETL/T-312 ETL/T-375 ETLR-634-3.. ETLR/T-634.. ETM-200-375 E TM-375 ETM-422-375

ETM-435(X).. ETM-634(X).. ETM-634(X).. ETM-DC-375 ETM-HT-375 ETM-HT-400..

ETM-UHT-37.. ETQ-12-375.. ETQ-13-375.. ETQ-500 ETS-312 ETS-IA-375 EWCTV-312 EXTS-312 FAP-250 FAP-HT-250 HEL-375 HEM-312 HEM-375

HKL-1-235 HKL-233-375 HKL-375 HKL-AC-375 HKL/T-1-235 HKL/T-312 HKL/T-375 HKM-113 -375 HKM-142-375 HKM-15-500 HKM-198-37.. HKM-20-437 HKM-233-375 HKM-312 HKM-375

IPT-1100HKS-11-375HKS-375IPT-25-750 IPT-4N-750.. IPT-6-750HT IPT-750 IPTE-1100 IPTE-230 I
TQ-1000 KMPS-1-64 KMPS-2-64 KPM-1-16 LE-062 LE-080

LE-125 LE-30-125 LE-47 LL-072 LL-080

LL-125LL-250 LLE-1-500 LLE-2DC-750 LLE-5DC-500 LLHT-072 LLHT-080 LLHT-125 LLHT-250
LQ-062

LQ-080 LQ-080U LQ-125 LQ-30-125SLQ-47 MIC-062 MIC-093 MIC-152 MIC-190PT-1000 TTS-
235 TTS-312 Type 0234 WCTV-312

XCE-062 XCE-080 XCE-093 XCE-152 XCEL-062 XCEL-072 XCEL-100 XCEL-152 XCL-062
XCL-072 XCL-100 XCL-152 XCQ-062 XCQ-080 XCQ-093

XCQ-152XCS-062 XCS-093 XCS-152 XCS-190XST-190 XT-140 XT-190 XTE-140 XTE-190 X
TEH-10L-1.. XTEH-10LAC.. XTEH-7L-190 XTEH-7LAC-.. XTEL-1-SD-..

XTEL-140XTEL-190 XTEL-312

XTEL-375 XTEL-CS-190 XTEL-SD-625 XTL-123A-1.. XTL-123B-1.. XTL-123C-1..

XTL-140 XTL-142B-1.. XTL-142C-1.. XTL-163-190 XTL-190

XTL-193-19.. XTL-195-190XTL-2DC-12.. XTL-2DC-12.. XTL-3-375 XTL-375 XTL-76A-312 XTL-
AC-190 XTL-HA-123.. XTL-HA-123.. XTL-HA142B.. XTL-HA142C.. XTM-190 XTME-190