

电动叉车租赁 东莞长安叉车 中天创新诚信推荐

产品名称	电动叉车租赁 东莞长安叉车 中天创新诚信推荐
公司名称	东莞市中天创新机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤深大道65号
联系电话	13922510051

产品详情

叉车维修保养主要内容

每班工作后

- 1、清洗叉车上污垢、泥土，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。（江门叉车出租）
- 2、检查各部位的紧固情况，电动叉车租赁，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。
- 3、检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。
- 4、检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。
- 5、放去机油滤清器沉淀物。

叉车轮胎出现磨损或爆裂现象后，需要及时更换，合理更换叉车轮胎做法如下：将叉车停放在平坦、硬实的路面上，关闭发动机，使叉车处于空载状态。叉子下降到地面，用停车制动装置止住车轮，如更换转向轮胎，东莞长安叉车，将千斤顶支撑在后桥后部托架中央，如更换驱动轮胎，将千斤顶支撑在车架前部侧面位置，用千斤顶稍稍顶起叉车，使轮胎与地面仍有接触；先旋开固定充气管的螺栓，电动叉车出租，取下夹子，然后松开轮毂螺母。用千斤顶将车完全支起，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。安装顺序与拆卸顺序相反。安装轮毂螺母时，紧固力矩必须达到规定值。

叉车电池安全使用及维护的要点

一、日常检查

- 1、液面：低于额定的液面，将缩短蓄电池的使用寿命，电动叉车电池，而且电解液太少将导致蓄电池发热损坏，因此，必须经常注意电解液是否足够。（江门电动叉车）
- 2、接线柱、导线、盖子：必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。
- 3、外观：蓄电池表面肮脏将引起漏电，应使蓄电池表面随时清洁、干燥。

电动叉车租赁-东莞长安叉车-中天创新诚信推荐由东莞市中天创新机械设备有限公司提供。电动叉车租赁-东莞长安叉车-中天创新诚信推荐是东莞市中天创新机械设备有限公司（www.zhongtiancc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丘天恩。