

380伏电启动60kw汽油发电机

产品名称	380伏电启动60kw汽油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW60KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

380伏电启动60kw汽油发电机

60KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：60KW汽油发电机

机组型号：SW60KWQY

整机尺寸：长1600(mm)宽820(mm)高1100(mm)

整机重量：320kg/千克

低噪音静音配置：

噪 音：60分贝(dB)

一、动力主要参数

汽油动力：四冲程

机器冷却：水风双冷

缸 数：四缸

动力配置：SW481F动力

油 箱：30L

启动方式：触摸式一键启动/ATS全自起启动

工作时间：不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率：60KW

输出电压：220V/230/380V/400V

相 数：单相/三相

工作电流：159A/92A

功率因素：1 (cos)

频 率：50HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：350g/kw.h

二、机组组成部分

汽油机

发电机

LED控制屏

三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

四、随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

[低噪音配置]：低噪音发电机组，它是引进吸收外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列产品。静音发电机组显著的优势就是噪声小，是在发电机组的外围，加了个封闭式的消音的外壳，并且有进气和排气孔，以供散热。大大降低了发电机组的噪音。[全自动配置]：全自动发电机是指无人工操作的情况下，停电后，几秒内发电机组自行启动并供电。来电后可自行停机。[新机使用注意事项]:1、汽油发电机组应安装平稳，机组固定脚下应安装不少于2公分橡胶减震器。2、汽油发电机组应安装在通风好，散热畅通无灰尘的地方。3、使用一个星期，磨合期过后，必须更换机油。5、不同规格的润滑油严禁混合使用。6、寒冷天气，应使用防冻冷却液或停机冷却后打开所有放水阀，以免冻裂机体。7、汽油发电机组起动车瓶需要定期检查。8、汽油发电机组需要定期更换机油，一般每次使用200小时更换一次。9、汽油发电机组长时间不使用，要放掉汽油，机油，水。