

# 燃气牛肉汤锅直销 燃气牛肉汤锅 鑫兴奥厨具

产品名称	燃气牛肉汤锅直销 燃气牛肉汤锅 鑫兴奥厨具
公司名称	山东省博兴县鑫兴奥厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县店子镇工业园
联系电话	13685436490

## 产品详情

{燃气牛肉汤锅的使用注意事项：

- 1.初次使用由于零部件表面敷油受热挥发，产生轻微烟气属于正常，燃气牛肉汤锅价格，使用中有时出现噼啪响声，燃气牛肉汤锅直销，是因零部件热胀冷缩造成，不应现使用。
- 2.为确保产品及人生安全，商用电热锅设有安全保护限温装置（温控器），使用时过热超温会自动切断电源，燃气牛肉汤锅批发，待锅内温度自动降至工作温度后，指示灯亮，恢复正常。
- 3.使用时，锅内加水不宜过满，燃气牛肉汤锅，以免沸水溢出，造成短路漏电，一旦进水，必须晾干以后方可使用。
- 4.锅内外清洗，严禁将燃气牛肉汤锅整体浸入水中。

### 鑫兴奥燃气牛肉汤锅

以优质的产品质量，专业的售后服务深受新老客户的欢迎，欢迎广大新老客户莅临参观指导。

### 燃气牛肉汤锅安装方法

- 1、把燃气牛肉汤锅平稳放好，并调至水平位置。
- 2、确认点火开关处于“关”的状态。
- 3、关紧排水阀，将进水管接口与稳定持续水源接好。
- 4、用具有抗油性的胶管接在炉具的进气口上并用锁码锁紧。

5、必须选用低压阀连接气瓶，禁用高压阀、中压阀。

6、将插头插到插座上，外壳应可靠接地。

#### 鑫兴奥燃气牛肉汤锅

以优质的产品质量，专业的售后服务深受新老客户的欢迎，欢迎广大新老客户莅临参观指导。

#### 燃气牛肉汤锅注意事项

1、对燃气牛肉汤锅安全阀，必须使用公司设计配置完善的并指定专业使用的安全阀，不得随意自行调整。

2、燃气牛肉汤锅在使用过程中，经常注意导热油其温度变化，通常情况导热油不许超过150℃。（由配置的电控箱控制），适时并注意调整温度；  
适当超150℃以上工作时要注意油温、压力变化并做好其他安全措施。

#### 鑫兴奥燃气牛肉汤锅

以优质的产品质量，专业的售后服务深受新老客户的欢迎，欢迎广大新老客户莅临参观指导。燃气牛肉汤锅直销-燃气牛肉汤锅-鑫兴奥厨具由山东省博兴县鑫兴奥厨房设备厂提供。燃气牛肉汤锅直销-燃气牛肉汤锅-鑫兴奥厨具是山东省博兴县鑫兴奥厨房设备厂（[www.xinxingao.net](http://www.xinxingao.net)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张培刚。同时本公司（[www.tangzho ulu.cn](http://www.tangzho ulu.cn)）还是从事燃气汤粥炉，保温储热汤粥炉，储热汤粥锅的厂家，欢迎来电咨询。