

# 鸿跃汽车销售 搅拌车图片 连州搅拌车

产品名称	鸿跃汽车销售 搅拌车图片 连州搅拌车
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

## 产品详情

合理安排时间集中对搅拌车罐体内部集结的混

凝土进行清理，检查三件套磨损情况，对磨损严重的车辆及时更换三件套，保证搅拌车在接下来运行的连续性。加大设备保养工作的力度就是减少设备维修的强度，连州搅拌车，具体来说，工程机械从维修方式上来看，可以分为以下三大类:事后维修。混凝土搅拌车生产属于资金密集、劳动密集的行业，底盘及主要液压传动件占产品总成本的80%—90%，按照目前不断走低的销售价格，没有一定的生产批量，成本是很难降下来的。

搅拌筒是整个搅拌运输车的关键部件，作为存储混凝土的容器，对防止其固化、离析起着决定性的作用。它由拌筒体、托轮等组成。

筒体由前锥段、后锥段、圆柱段、叶片、进料小锥、滚道等组焊而成。前端与减速机连接在一起，后部通过托轮支撑在副车架上。托轮起支撑滚筒体的作用，搅拌车配件，由轴承座、轴承等组成。

搅拌筒体采用高强度钢板及叶片采用高强度细晶粒合金钢制作而成，具有更高的耐磨性。封头整体一次旋压成形，与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。

进料小锥直接影响到整车的进料速度，速度太快，会产生离析现象，而进料速度太慢，又影响工作效率。因此，进料小锥设计呈漏斗状，大口径，搅拌车图片，可确保顺利进料，防止混凝土溢出。

滚道为锻件，整体锻造而成。在整个筒体焊完后，再加工外圈，以保证同轴度要求。

搅拌车在冬季应及时安装保温套，并使用防冻液对搅拌车加以保护，根据天气变化更换燃油标号，确保机械的正常使用。

在检查、修理搅拌车液压传动部分时，应使发动机和液压泵在没有压力的情况下进行。在调整混凝土搅拌车各部间隙、行程、压力时，应由专职安全员检查同意；更换机件时，必须由部长或主管经理签字，

否则出现问题后追究有关人员责任。

鸿跃汽车销售(图)-搅拌车图片-连州搅拌车由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。枣阳市鸿跃汽车销售有限公司（[www.hyscxs.com](http://www.hyscxs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为半挂牵引车较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!