

# 燃油锅炉燃烧器 燃烧器 青岛凌威热能

产品名称	燃油锅炉燃烧器 燃烧器 青岛凌威热能
公司名称	青岛凌威热能环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区通济街道办事处西城工业园
联系电话	15954285056

## 产品详情

### 自动燃油燃烧机燃烧器

#### 国外全自动燃油燃烧机的配风介绍

重油燃烧器是为粘度高、雾化性能差的重油专门设计的提高重油燃烧性能的燃烧装置，燃油锅炉燃烧器，主要由重油罐、柴油罐、油过滤器、重油补给泵、换热器、轻重油切换阀、燃油泵、调压阀、燃烧器及其输送管道等组成。

燃烧器按类型和行业应用分工业燃烧器、燃烧机、民用燃烧器、特种燃烧器几类。

工业燃烧器又称烧嘴，种类规格型式很多，凌威热能燃烧器主要有燃油、燃气（煤气）、几大类别。行业应用很广，在必须使燃料燃烧以加热物料或反应的工业生产场合都需要用燃烧器。

工业燃烧器（烧嘴）增加配置后可实现燃烧机的功能，但燃烧机在很多工业场合不能满足燃料燃烧加热或反应的要求。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

### 燃烧器常见问题故障大全及处理方法（中下）燃烧器

故障：接通电源后，燃烧器电机转动，油气两用燃烧器，吹风程序过后，油雾自喷嘴喷出，但不能点燃，威索燃烧器，利雅路燃烧器稍后停止工作，故障灯亮

原因分析与解决思路：点火变压器出现故障——更换 联接变压器至引线的高压线损坏或松脱——

更换引线的绝缘瓷棒破碎—— 更换绝缘瓷棒

点火棒间隙太宽或无间隙—— 调整间隙在4-5mm（毫米） 点火棒固定向前转碰到稳燃器——  
调整距稳燃器大于约-10mm（毫米）

点火棒间隙夹有碳渣—— 清除碳渣 点火棒头端距离油嘴前缘不合适

—— 调整距油嘴前缘3-4mm左右 油质含有杂物水分等 —— 换油或排出水分

风门设定角度太大，燃烧器，被吹熄点不着 —— 试逐步调小。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

进口燃气锅炉控制器：

a、控制器每台锅炉一套，显示屏为大屏幕液晶汉化显示屏。能动态显示锅炉的运行状态。

b、控制器应具备不少于以下功能：主断路器、马达保护开关、紧急停炉、自动点火控制、故障显示报警、蒸汽积算流量显示、烟气温度显示、电导率显示、记录主要部件的动作次数，并能自动绘制热负荷曲线图且具有输出打印功能及手动控制装置等。

c、控制器应能根据蒸汽需量设定的程序自动调整锅炉运行状态。

d、能够将每天分成若干个时间段进行运行控制。

e、应能够实现多台锅炉联机自动运行控制。

f、控制柜为落地安装，或固定在锅炉上，且表面喷塑，应能完全防震。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

燃油锅炉燃烧器-燃烧器-青岛凌威热能(查看)由青岛凌威热能环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛凌威热能环保工程有限公司（[www.lingweireneng.com](http://www.lingweireneng.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!