

东莞企石叉车电池「在线咨询」

产品名称	东莞企石叉车电池「在线咨询」
公司名称	东莞市中天创新机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤深大道65号
联系电话	13922510051

产品详情

叉车电池安全使用及维护的要点

一、日常检查

- 1、液面：低于额定的液面，将缩短蓄电池的使用寿命，而且电解液太少将导致蓄电池发热损坏，因此，必须经常注意电解液是否足够。（江门电动叉车）
- 2、接线柱、导线、盖子：必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。
- 3、外观：蓄电池表面肮脏将引起漏电，应使蓄电池表面随时清洁、干燥。

叉车操作基本知识

一、在良好的路面上，叉车的额定起重为3吨，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度。

二、在装卸货物时，应接货物大小来调整货叉的距离，货物的重量应平均的由两货叉分搭，以免偏载或开动的货物向一边滑脱。货叉插入货堆后，叉壁应与货物一面相接触，然后门架后倾，将货叉升起离地面200毫米左右再行驶。

三、叉车在在载货过程中严禁高速急转弯行驶，起升或下降货物等，起重架下禁止有人。

四、在超过7°的坡度上运载货物应使货物在坡上的上方。运载货物行驶时不得作急刹车，以防货物滑出

。在搬运大体积货物时，货物挡着视线，叉车应倒车低速行驶。

五、严禁叉车停车后让发动机空转而无人看管，叉车驾驶员不能离开叉车座位。更不允许将货物吊于空中而驾驶员离开驾驶位置。

六、叉车在中途停车，发动机空转时应后倾收回门架，当发动机停车后应使滑架下落，并前倾使货叉着地。

七、在工作过程中，如果发现的噪音或不正常的现象，必须立即停车检查，叉车电池，及时采取措施加以排除，在没有排除故障前不得继续作业。

八、工作一天结束后，应对燃油箱加油，这样不仅驱出油箱内的潮气，而且也能防止刹气在夜间凝成的水珠溶于油液中。

九、未经同意，任何人不得动用叉车。为了提高叉车的使用寿命及防止意外事故的发生，为保持叉车佳运行状态和各零部件正常运转，在使用过程中必须对本机器严格地进行定期保养与维护。

叉车维修保养的十大细节处理

目前叉车制造业身处世界大的和有发展潜力的市场，具有一定的发展潜力，同时衍生的一系列行业如叉车维修业也成为时下不可或缺的新型行业。那么维修与保养主要可分为一级叉车保养与二级叉车保养那么在按照日常维护项目进行时，可以增添下列一级保养工作。

- 1、检查节温器工作是否正常。
- 2、检查变速器的换档工作是否正常。
- 3、检查风扇皮带松紧程度。
- 4、检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。
- 5、检查与调整气门间隙。
- 6、检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。
- 7、检查发电机及起动电机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。
- 8、更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油清器和柴油滤清器滤芯。
- 9、检查气缸压力或真空度。
- 10、检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否符合要求，并清除胎面嵌入的杂物。

东莞企石叉车电池「在线咨询」由东莞市中天创新机械设备有限公司提供。东莞企石叉车电池「在线咨询」是东莞市中天创新机械设备有限公司（www.zhongtiancc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丘天恩。