

机柜42u 合肥机柜 合肥都腾

产品名称	机柜42u 合肥机柜 合肥都腾
公司名称	合肥都腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路与定远路交叉口
联系电话	15211200588

产品详情

怎么正确选择机柜?

由于设备的总重量往往不轻，所以要选一个能装大约1500磅的机柜，也就是说，要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面，设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能100%兼容所有服务器的机柜，要符合或超过所有OEM，厂商的第三类支架规范。如果你希望装置塔式或是桌面设备，滑动架和安装附件是必需的。

由于装置中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆，需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直装置轨内，则再好不过。无论哪种情况，机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环(来保护电缆)也可以通过把机柜底板上抬，以便下面走线。

机柜24U和22U最大的区别就是高度不一样，机柜厂，机柜用的是SPCC冷轧钢板，厚度不一样，具体看你用什么板厚的了。内部配置在标配的基础上也可以自选，合肥机柜，所以价格也相对来说会有差别。

U是服务器设备的高度尺寸单位，网络机柜，unit的简称。1U=4.445cm。

机柜宽度一般有两种600mm和800mm。

机柜深度规格比较多，常规的有600mm、800mm、1000mm、1100mm、1200mm。

机柜

机柜内设备不允许用户自行拆卸，否则厂商将不予保修，拆卸前要联系设备生产商进行确认。各部件要轻拿轻放，尤其是硬盘，切不可磕碰；上螺丝时应松紧适中，在需要部位垫上绝缘片；除尘维护后重新将硬件装入机箱机柜，接上电缆和电源，机柜42u，在不盖机箱的情况下先试运行一下系统，看一下各风扇运转是否正常，查看是否有插接不牢或异响。

机柜42u-合肥机柜-合肥都腾由合肥都腾电子有限公司提供。机柜42u-合肥机柜-合肥都腾是合肥都腾电子有限公司（www.hftoten.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖经理。