

BN1-6L西BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴

产品名称	BN1-6L西BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	螺杆泵:8 BN1-6L:2 南京:89
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

产品详情

BN1-6L西BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴

先卸下三通。卸去钢丝卡圈或紧定螺钉。退出圆柱销防落套后，取下圆柱销。接下来可分离转子、连杆、短节、传动轴等零件。

卸下短节后，即可取出密封盒。对采用机械密封的，则要非常小心翼翼地进行，否则极易造成动、静环的破碎。BN1-6L西BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴

5、重装泵前，应做好各项更换、维修的准备工作。严格检查待装零件的质量，清洗是否干净，外表是否损坏。

6、装配步骤正好与拆卸步骤相反。BN1-6L克BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴

7、在装配填料密封时，注意调整不要过紧。待试车进逐步压紧，以介质略有滴漏为宜。如机械密封，则应注意动、静环上无杂质，并涂上润滑油脂。静环必须平整得装入密封盒。

BN1-6L西BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴

8、连杆节头处应检查橡胶保护套是否损坏，在空腔内是否充满润滑油脂。

9、安装定子时，橡胶表面涂以润滑油（包括转子），有利于安装及试运转。

NM090SY03S18V

NM076BY04S24V

NM063BY04S24V

NM045BY04S24

NM090BY01P06B

NM125BY02D09V

BN1-6L西BN2-6L单螺杆泵MD025-6L转子延长轴

NM015BY02S12B

NM031SY04S24B

NM031BY01P05B

NM105BY02D09V

NM105SY02D09V

NM076SF04S24V

NM021SY0424B

NM063SY02S12B

NM076BY03S18V

NM038BY01P06B

NM005BY06S12B

NM008BY06S12B

NM125BY01S06V

NM105BY02S12V

BN17-6L

MD012-24

003-12-601

BN130-6L

BN35-12L

BN1-6L

BN2-6L

BT17-12L

BT17-6L

BN15-6LT

BN26-6L

BN52-6L

BN70-6L

BN10-6L

BTE35-24

BN5-6L

MD005-6LT

BN26-12

MD025-L

MD025-LT

BN2-12

BN5-12

bt35-24

BN10-12

BN200-12LT

BN70-24

BN100-6L

BN35-6L

C17KC11RMA/g412

C16KC11RMA

C22AC81RMA/G208

C21BC81RMA

"C23BC81RMA

"

C18KC81RMB

C15KC81RMB

CB08KAE1R1/G202822A

CB041BE1J5/G22A

C17AS830MA

C15AC81RMA

C23AC81RMA