

# 悬辊式水泥制管机配件 和谐机械 枣庄悬辊式水泥制管机

产品名称	悬辊式水泥制管机配件 和谐机械 枣庄悬辊式水泥制管机
公司名称	青州市和谐建材设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区海岱北路张家庄村东
联系电话	13853672076

## 产品详情

### 水泥制管机模具零件材料的放置

我们凭借在多年的生产实践积累了丰富的技术经验，所供应的产品质量优质。下面我们就简单的介绍一下水泥制管机模具零件材料的放置规定：

- 1、对加工过程中的材料、零件作适当的标识，悬辊式水泥制管机视频，防止加工出错。
- 2、所有模具零件在生产过程中的工序间转移都由模具工来完成。
- 3、模具零件在加工、转移过程中应置于指定位置，进行定置管理。
- 4、模具小零件和电极应放置在塑料盒或吸塑料盒里，不能叠压用手直接搬运，防止碰撞、缺角。

水泥制管机在生产水泥管的时候一定要注重使用的方法，因为这样不仅可提高水泥管的质量，也可以让水泥制管机的使用寿命更长久。那么下面小就来给大家介绍一下如何避免水泥制管机遭到腐蚀。

在选购的时候要注意水泥制管设备的品牌种类等。要结合加工制造水泥管的实际情况进行选择适合的机器，其次就是选购之后水泥管制造的原材料选择。避免对水泥制管机的腐蚀性破坏。

在制作水泥管的期间控制好水、灰的比例，还有水泥的用量要适度。控制好原材料的比例才能使得机器

性能发挥好，减少机器磨损消耗的情况。

## 保护水泥制管机电源的方法

一、对于电源线的选择，要选择相对粗一些的电线，一般是25mm<sup>2</sup>的铝线或者16mm<sup>2</sup>的铜线。如果线太细，会造成水泥制管设备在低压下运转，对于设备来说，有很大的危害。

二、对于启动设备的电压的要求，高压一般在380v—410v，低压控制在330v—360v，悬辊式水泥制管机生产商，要做好电源线接地装置，枣庄悬辊式水泥制管机，电源设备外部要有防护罩装置，做好防晒、防雨措施。

三、每台设备的用电箱设置一台设备一个控制源，悬辊式水泥制管机配件，这样的安装设计，更加有利于设备的开启及关闭。配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损，并能加锁，及要有防雨、防尘的保护措施，有危险标志。配电箱、开关箱统一编号由持证专职电工管理。

四、设备电源管理员要找专业的电工人员担任，要对设备内部及电源连接熟悉操作。

悬辊式水泥制管机配件-和谐机械-枣庄悬辊式水泥制管机由青州市和谐建材设备制造有限公司提供。悬辊式水泥制管机配件-和谐机械-枣庄悬辊式水泥制管机是青州市和谐建材设备制造有限公司（[www.hexiejiexie.com](http://www.hexiejiexie.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜忠胜。同时本公司（[www.msdzgjx.huadengyuanyi.com](http://www.msdzgjx.huadengyuanyi.com)）还是从事悬辊式水泥制管机，自动水泥制管机，水泥制管机多少钱的厂家，欢迎来电咨询。