

# 转载机 浩德隆机械诚信经营 矿用GLD带式转载机

产品名称	转载机 浩德隆机械诚信经营 矿用GLD带式转载机
公司名称	山东浩德隆矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	13395370756 15589758980

## 产品详情

### 转载机

转载机的完好状况，直接影响到工作面高产性、安全性。因工作面工况较差，转载机易发生故障。针对转载机发生的不同故障、结合生产现场，对其故障进行分析研究，并提出应对举措，通过有效措施执行，很大限度地降低了转载机故障发生率

### 转载机故障分析及处理措施

#### 2.1电机不能启动

原因分析：负载过大；电机接线不牢靠，出现缺相；控制线路故障等。

解决措施：降低负荷，将设备上的煤炭卸掉一部分；检查线路，转载机，查找缺陷、损坏部分，进行修复或更换线路；检查是否缺相、三相电源各相线电流是否平衡。

### 转载机

### 转载机

### 转载机注意事项

(1)作业安全在煤矿生产中占据着重要地位。在转载机的运行过程中，矿用GLD转载机，从业人员不能在规定的施工通道之外通行。严禁在转载机运行过程中翻越转载机，同时应远离转载机的机尾端和卸载端，且禁止依靠在转载机的支撑结构上。

(2)当转载机在运行过程中出现故障时，应及时关闭作业电源，待转载机停止运行后再进行设备检修，以防发生安全事故。

(3)禁止在转载机没有荷载时启动，以减少机器磨损。若无特殊情况，不能将转载机进行反转。同时，在转载机易于磨损的部位要进行加油润滑。

(4)当机头的护板掉落时，转载机哪家好，不能开动机器。当机器发生故障，需拆卸护板进行检修时，应该由专业人员进行。此外，在使用阻链装里紧链时，应保证转载机机械部分和电气部分的协调

## 转载机转载机回撤安全措施

### 1、转载机回撤工序

刮板和刮板链 机头 传动部 桥部槽 落地槽 转载机机尾。

### 2、转载机回撤安全措施

(1)转载机在解体前，首先在桥身段下架设6个“#”字形木垛支撑桥身段木垛间距1.5m，矿用GLD带式转载机，并且在每节桥部槽两侧各打设两根护身单体，沿转载机中线在巷道顶板1.5m的间距安装一排起吊锚杆，转载机机头和破碎机上方按照五花式安装5根起吊锚杆。

(2)解体桥部槽时，分别用2台5T手拉葫芦起重钩与绕过桥部槽底部的钢丝绳扣连接，解体桥部槽时用手拉葫芦调节桥部槽的高低进行解体拆卸，拆卸完该节槽上的所有螺栓后，2台手拉葫芦慢慢将桥部槽下放，依此方法将桥部槽逐件解体

转载机-浩德隆机械诚信经营-矿用GLD带式转载机由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。转载机-浩德隆机械诚信经营-矿用GLD带式转载机是山东浩德隆矿山机械有限公司（[hdljx123.tz1288.com](http://hdljx123.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐涛。同时本公司（[www.hdlksjx.com](http://www.hdlksjx.com)）还是从事给煤机，无压风门，矿用洒水喷雾的厂家，欢迎来电咨询。