

# 甘肃西宁修路清除硬石头静态劈石机价位

产品名称	甘肃西宁修路清除硬石头静态劈石机价位
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

德国贝灵格锯床锯切不锈钢切削率达48cm<sup>2</sup>/min。该公司还设计了安装两个锯切的锯床，可同时对工件进行两次锯切，从而大大生产效率，了锯切加工的经济性。锯切范围扩大化已是趋势，如目前我国大的带锯床G42200型锯床可切割直径为2m的管料和空心料。

### 吉林大安可以代替放炮劈石设备使用说明

劈裂机主要是干什么。总来讲劈裂机主要是来破碎岩石结构或者是拆除水泥混凝土结构。液压劈裂棒主要组成为数条液压劈裂棒、一台液压动力、一个动力机架、一套高低压液压连接管与快速接头、分流器。它是以高压液压为能量源，应用液压千斤顶原理，使劈石作力达到几百吨/条，大上千吨/条劈裂力，液压劈裂棒可以在数分钟内轻易地把石块劈裂开，使矿石从山体中分离。高液压劈裂机现已广泛运用于采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途多，以实力服务广大客户。

准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季 是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的干净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.液压劈裂机在频繁使用状况下，是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在劈裂机长时间不使用时，是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm<sup>2</sup>三相电源线，工作电压380V。

4KW电动机使用4 mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

市政工程不能岩石的朋友们你们可以给我打了。设备材质的来源山西太钢集团、太重液压件生产中心这些企业愚公斧在长时间的使用中都了很好的认可。、沟渠及其它岩石的挖掘在不允许\*破、振动、噪音、

废气及狭窄空间中的岩石开挖（如小型、沟渠岩石、水工设施中的基岩开挖等）。

## 作业过程

- 1.用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。
- 2.在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。
- 3.开启液压泵站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。
- 4.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。
  - a.单分裂截面可达1.5平米或以上。
  - b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。
  - c.每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了劈裂机的分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

## 吉林敦化大力开山劈石机原理说明

劈裂机产品特点：无振动、无冲击、无噪音，无粉尘，数秒钟内完成，单机\*\*\*力可达600吨，工作效率高，可控制、拆除、尺寸、重量轻、操作简单、方便可在室内和狭窄场地进行拆除工作可用于水下施工。发润牌液压机以其巨大无比的力，广泛用于各种钢筋混凝土基础（如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水因此，各种各样的采矿应运而生。

在政策不断改革，越来越鼓励新型技术产业发展的当下，本着“孝信忠诚”四字为发展宗旨，以产品的为基础，以的研发销售团队为依托，以精细的售后服务至上为原则，在稳步中求发展，不断的完善产品技术，打造品牌企业。他们，一直在路上。

廊坊代替挖机破碎锤低成本劈石机果好：<http://langfang.11467.com/info/6468777.htm>